

Czech

351
IO

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst všechny důležité pokyny a řídit se jimi. Uschověte pro budoucí použití.

PureSpa™ SC-WF20



Nezapomeňte vyzkoušet i jiné produkty společnosti Intex: bazény, doplňky do bazénu, hračky, matrace a čluny, které jsou k dispozici u prodejců nebo na našich webových stránkách.

Vzhledem k politice neustálého zlepšování produktů si společnost Intex vyhrazuje právo změnit technické údaje a vzhled, což může mít za následek aktualizace návodu k použití bez předchozího upozornění.

INTEX®

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

OBSAH

Varování.....	3-6
Díly.....	7-8
Specifikace produktu.....	9
Nastavení.....	9-14
Informace o koncentraci soli.....	15
Provoz.....	16-22
Tabulka kódů LED.....	23
Údržba a chemické látky.....	24-30
Skladování.....	30
Odstraňování problémů.....	31-35
Demontáž motoru filtračního čerpadla.....	36
Záruka.....	37

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při instalaci a použití tohoto elektrického vybavení je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících.

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY A ŘIĎTE SE JIMI

⚠ NEBEZPEČÍ

- Nebezpečí utonutí (zejména u dětí do 5 let). Pozornost věnujte tomu, abyste zabránili neoprávněnému přístupu dětí do vířivky. Toho lze dosáhnout dohledem dospělé osoby, která zajišťuje přístupové prostředky nebo instaluje bezpečnostní zařízení do vířivky. Abyste se vyhnuli nehodám během používání vířivky, zajistěte, aby děti byly pod neustálým dohledem.
- Nebezpečí utonutí. Pravidelně kontrolujte, zda na krycí plachtě vířivky nedochází k unikání, opotřebení, poškození nebo zda se neobjevily známky chátrání. Nikdy nepoužívejte opotřebovanou nebo poškozenou krycí plachtu: nezajistí míru požadované ochrany, aby se předešlo vniknutí dítěte bez dozoru do vířivky.
- Nebezpečí zranění. Sací armatura v této vířivce je dimenzována tak, aby odpovídala specifickému toku vody vytvořenému čerpadlem. Pokud je potřeba vyměnit sací armaturu nebo čerpadlo, ujistěte se, že průtoky jsou kompatibilní. Nikdy neprovozujte vířivku, pokud je sací armatura rozbitá nebo chybí. Nikdy nenahrazujte sací armaturu za armaturu s menšími hodnotami, než je průtok vyznačený na originální sací armatuře.
- Nebezpečí zranění. Poškozený kabel okamžitě nahraďte. Kabel neponořte. Nepoužívejte prodlužovací kably.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nespoštějte žádný elektrický spotřebič, např. světlo, telefon, rádio nebo televizor v rozsahu 3,5 metru od vířivky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vířivku nepoužívejte pokud prší, je bouřka.

⚠ VAROVÁNÍ

- Elektrický spotřebič (vířivka), musí být napájený prostřednictvím zařízení schopného zpracovat zbytkový proud (RCD), jehož zbytkový provozní proud neprekračuje 30 mA.
- Elektrický spotřebič (vířivka), má proudový jistič (PRCD), jehož zbytkový provozní proud neprekračuje 10 mA. Pokud je detekován proudový svod vyšší než 10 mA, PRCD přeruší napájení. V takovém případě ihned odpojte a přestaňte používat vířivku. Musíte se obrátit na místní servisní středisko se žádostí o pomoc a/nebo opravu tohoto výrobku.
- Části obsahující živé části, kromě částí napájených bezpečnostním malým napětím nepřesahujícím 12V, musí být pro osoby ve vířivce nepřístupné.
- Elektrická instalace musí splňovat požadavky lokálních národních standardů.
- Části zahrnující elektrické komponenty, s výjimkou dálkově ovládaných zařízení, musí být umístěny nebo upevněny tak, aby nemohly spadnout do vířivky.
- Aby se snížilo nebezpečí zranění, nedovolte dětem, aby tento produkt používaly nejsou-li pod dohledem.
- Děti nesmí používat vířivku bez dozoru dospělé osoby.
- Chcete-li snížit nebezpečí utonutí dítěte, vždy na něj dohlížejte. Po každém použití krycí plachtu vířivky uzamkněte.
- Chcete-li snížit nebezpečí zranění/Onemocnění:
 - a)Voda ve vířivce nesmí překročit 40°C (104°F). Za bezpečnou je pro dospělého považována voda o teplotě 38°C (100°F) a 40°C (104°F). U malých dětí a při použití vířivky delším než 10 minut jsou doporučovány nižší teploty vody. Před použitím doporučujeme poradit se s lékařem.
 - b)Těhotné ženy nebo pravděpodobně těhotné ženy by měly omezit teplotu vody ve vířivce a dobu užívání a také by se měly poradit s lékařem vzhledem k tomu, že nadměrné teploty vody mají vysoký potenciál způsobit poškození plodu v rané fázi těhotenství.

! VAROVÁNÍ

- c) Před vstupem do vířivky by měl uživatel zkontrolovat teplotu vody.
- d) Použití alkoholu, drog nebo léků před nebo během použití vířivky může vést k mdlobám s možností následného utonutí.
- e) Osoby s jakoukoli zdravotní indispozicí by se měly před použitím vířivky poradit s lékařem.
- f) Osoby užívající léky a / nebo s nežádoucím zdravotním stavem by se před použitím vířivky měly poradit s lékařem, protože některé léky mohou vyvolat ospalost, zatímco jiné léky mohou ovlivnit srdeční frekvenci, krevní tlak a oběh.
- g) Nedávejte hlavu pod vodu a nepolykejte vodu z vířivky.
- Lidé s infekčními chorobami nesmí vířivku používat.
- Abyste předešli zranění dávejte při vstupu a pobytu ve vířivce pozor.
- Těhotné ženy se musí před použitím vířivky poradit se svým lékařem.
- Teplota vody přesahující 38°C může být pro vaše zdraví škodlivá.
- Nepoužívejte vířivku bezprostředně po cvičení.
- Dlouhodobé ponoření do vířivky může být škodlivé pro vaše zdraví.
- Jste-li těhotná, dlouhodobý pobyt v horké vodě může plod poškodit. Před vstupem změřte teplotu vody. Do vody nevstupujte je-li její teplota vyšší než 38°C (100°F). Ve vířivce nezůstávejte déle než 10 minut.
- Teplo z vířivky ve spojení s alkoholem, léky, drogami může způsobit bezvědomí.
- Cítíte-li se ospale, unaveně nebo nepohodlně, okamžitě z vířivku opusťte. Teplo vířivky může způsobit hypertermii a bezvědomí.
- Příčiny, symptomy a účinky hypertermie lze popsát následovně: K hypertermii dochází když vnitřní teplota těla dosáhne několik stupňů nad normální teplotu těla 37°C (98.6°F). Symptomy hypertermie zahrnují zvýšení vnitřní teploty těla, únavu, letargii, ospalost a mdloby. Účinky hypertermie zahrnují neschopnost vnímat teplo; neschopnost rozpoznat potřebu opustit vířivku; neuvědomění si nebezpečí; poškození plodu u těhotných žen; fyzickou neschopnost vystoupit z vířivky; bezvědomí, jehož následkem může být utonutí.
- Použití alkoholu, drog nebo léků výrazně zvyšuje nebezpečí smrtelné hypertermie ve vířivkách.
- Vždy přidávejte chemikálie do vody, ne vodu do chemikálí. Přidání vody do chemikálí může vyvolat silné výpary nebo reakce a nebezpečný chemický sprej.
- Nikdy do vířivky neskákejte ani se nepotápejte.
- Montáž a demontáž smí provádět pouze dospělé osoby.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pokud jsou pod dozorem nebo informovaný ohledně bezpečné použití spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.
- Během použití se nad vířvkou nesmí nacházet žádný elektrický spotřebič.
- Zásuvku tohoto produktu zapojte minimálně 4 metry od vířivky, v minimální výšce 1,2 metru.
- Před přesunutím, čištěním, údržbou nebo provedením jakékoli úpravy na výrobku a během deštivých dnů vždy odpojte tento výrobek z elektrické zásuvky.
- Napájecí kabel neponořte. Kabel umístěte tak, aby nedošlo k jeho poškození sekačkami, zastřihovači nebo jiným zařízením.

! VAROVÁNÍ

- Je-li napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak předešlo nebezpečí. Při servisu použijte pouze identické náhradní díly.
- **Vždy mějte suchou zástrčku. Připojovat mokrou zástrčku je přísně zakázáno!**
- Zástrčka vířivky musí být přímo připojena pouze k uzemněné zásuvce pevné elektrické instalace.
- Abyste snížili nebezpečí zásahu elektrickým proudem a požárem, nepoužívejte prodlužovací kably, časovače, adaptéry nebo konvertory, zajistěte rádně umístěnou zásuvku; připravte správně umístěný odtok.
- Tento produkt se nepokoušejte zapojit nebo odpojit zatímco stojíte ve vodě nebo máte-li mokré ruce.
- Vířivku nenechávejte delší dobu prázdnou. Vířivku nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
- Pokud zařízení není v provozu po dlouhé časové období, například v zimě, je nutné vířivku demontovat a uskladnit uvnitř.
- Nedovolte, aby voda v vířivce zmrzla. Je-li voda zmrzlá, vířivku nezapínajte.
- Vířivku nepoužívejte pokud během doručení došlo k jejímu poškození a/nebo špatně funguje. Ohledně dalších pokynů kontaktujte servisní centrum Intex.
- Nikdy nepoužívejte vířivku sami ani nedovolte ostatním, aby ji používali sami.
- Nikdy do vířivky nelijte vodu, ježíž teplota je vyšší než 40°C (104°F).
- Domácí mazlíčky udržujte mimo vířivku, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Do vody ve vířivce nepřidávejte žádný olej do koupele ani koupelovou sůl.
- Vířivka musí být postavena na plochém, rovném a hladkém povrchu, který je schopen unést maximální zatížení naplněně vířivka se čtyřmi dospělými osobami; hmotnost 1136 kg (2500 lbs); 6 dospělé osoby: 1592 kg (3500 lbs).
- Zajistěte dostatečně odtokový systém kolem vířivky pro případné přetečení vody a šplíchání.
- Z bezpečnostních důvodů používejte pouze příslušenství, které výhradně poskytuje výrobce vířivky.
- Není určeno pro veřejné / komerční využití a / nebo domácí pronájem.
- Všechny informace ohledně montáže, čištění a údržby naleznete v dále uvedených odstavcích tohoto návodu.
- Nikdy neumisťujte žádné kovové předměty na povrch dokovací stanice (výlisek na vložení panelu do ovládací základny).

Před instalací a použitím vířivky si pečlivě přečtěte, pochopte a dodržte všechny informace v této uživatelské příručce. Tato varování, instrukce a bezpečnostní pokyny řeší některá běžná rizika vodní rekreace, ale nemohou pokrýt všechna rizika a nebezpečí ve všech případech. Vždy postupujte opatrně, používejte zdravý rozum a správný úsudek, když provádíte jakoukoli vodní aktivitu. Uschovějte si tyto informace pro budoucí použití.

Bezpečnost pro neplavce

- Za všech okolností se vyžaduje nepřetržitý, aktivní a bdělý dohled odpovědné dospělé osoby pro slabé plavce a neplavce zejména v cvičebních vířivkách (mějte na paměti, že děti do pěti let podléhají nejvyššímu riziku utonutí).
- Určete kompetentní dospělou osobu, která bude mít u vířivky dozor při každém jeho použití.
- Pokud vířivka není v provozu, nebo zůstala bez dozoru, odstraňte všechny hračky z vířivky a jejího okolí, abyste zabránili přilákání dětí do vířivky.

Bezpečnostní zařízení

- Musí se použít bezpečnostní krycí plachta nebo jiná bezpečnostní ochranná zařízení, nebo musí být zajištěny všechny dveře a okna (je-li třeba), aby se zabránilo neoprávněnému přístupu do vířivky.

⚠ VAROVÁNÍ

- Zábrany, krycí plachty, alarmy, nebo podobná bezpečnostní zařízení jsou užitečné pomůcky, ale nejsou náhradou za nepřetržitý a kompetentní dohled dospělé osoby.

Bezpečnostní vybavení

- V blízkosti vířivky mějte k dispozici funkční telefon a seznam čísel tísňového volání.


Bezpečné používání vířivky

- Povzbuzujte všechny uživatele a zejména děti, aby se naučili plavat.
- Naučte se 1. pomoc (kardiopulmonální resuscitaci - KPR) a pravidelně si obnovujte tyto znalosti. Může to znamenat rozdíl, který zachrání život v případě nouze.
- Poučte všechny uživatele vířivky, včetně dětí, co dělat v případě nouze.
- Nikdy se neponořujte do jakékoliv mělké vody. Může to být příčinou poranění nebo i smrti.
- Nepoužívejte vířivku po požití alkoholu nebo léků, které mohou zhorsit vaši schopnost bezpečně používat vířivku.
- Je-li na vířivce nasazená krycí plachta, pak ji před vstupem do vířivky zcela odstraňte z povrchu vody.
- Chraňte koupající se osoby před nemocemi spojenými s vodou udržováním ošetřované vody ve vířivce a prováděním správné hygieny. Přečtěte si pokyny pro úpravu vody v uživatelské příručce.
- Uchovávejte chemikálie mimo dosahu dětí.
- Umístěte přiložené bezpečnostní značení na tělo vířivky nebo do 2 m od vířivky na viditelné místo.
- Toto zařízení obsahuje baterie, které nelze vyměnit.

⚠ VAROVÁNÍ

- Tento produkt je na konci napájecího kabelu vybavený RCD (proudový chránič). RCD musí být před každým použitím otestováno. Vířivku nepoužívejte pokud RCD nefunguje správně. Odpojte napájecí kabel dokud nebude závada zjištěna a napravena. Kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, který závadu opraví. RCD neobcházejte. Uvnitř RCD nejsou žádné části, které byste mohli opravit sami. Otevřením RCD porušíte záruku.

1. Zapojte zařízení do vhodné elektrické zásuvky.
2. Na RCD stiskněte tlačítko **RESET**.
3. Zapněte elektrické vybavení vířivky.
4. Na RCD stiskněte tlačítko **TEST**. Kontrolka RCD se musí vypnout a elektrické vybavení se musí vypnout. Pokud se kontrolka RCD nevypne a elektrické vybavení se nevypne, RCD je vadné. Vířivku nepoužívejte. Kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, který závadu opraví.
5. Na RCD stiskněte tlačítko **RESET**. Kontrolka na RCD se zapne. Pokud se kontrolka RCD nezapne, je RCD vadné. Vířivku nepoužívejte. Okamžitě kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, který závadu opraví.




⚠ UPOZORNĚNÍ

- Toto zařízení nesmí být napájeno externím spínačem zařízením, jako je například časovač, nebo připojeno k obvodu, který se během provozu pravidelně zapíná a vypíná, aby se zabránilo nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelné pojistky.
- Chemii vody udržujte v souladu s pokyny výrobce.

ČÁSTI

Než produkt smontujete, věnujte několik minut kontrole obsahu a seznamte se se všemi částmi.



POZNÁMKA: Nákresy slouží pouze pro ilustrační účely. Skutečný produkt se může lišit. Ne podle měřítka.

ČÁSTI (pokračování)

Než produkt smontujete, věnujte několik minut kontrole obsahu a seznamte se se všemi částmi.

REF. Č.	POPIS	MNOŽSTVÍ	DÍL Č.	
			4 DOSPĚLÉ OSOBY	6 DOSPĚLÉ OSOBY
1	OVLÁDACÍ ZÁKLADNA	1	13028	13028
2	MOTOR FILTRACE VÍŘIVKY	1	12778	12778
3	OVLÁDACÍ PANEL	1	12966	12966
4	ÚCHYT BOČNÍHO KRYTU	2	12771	12771
5	TĚLO ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU	1	12589A	12589A
6	BOČNÍ KRYT ZÁKLADNY	2	12770	12770
7	HADICE PRO NAFUKOVÁNÍ VÍŘIVKY	1	11830	11830
8	TĚSNÍCÍ KROUŽEK NA VSTUPU/VÝSTUPU	2	11788	11788
9	OSA ÚCHYTU BOČNÍHO KRYTU	2	12772	12772
10	VYPOUŠTĚCÍ ZÁTKA VÍŘIVKY	1	13076	13076
11	ADAPTÉR VYPOUŠTĚCÍHO VENTILU	1	13036	13036
12	POUZDRO NA FILTRAČNÍ VLOŽKU	1	11798	11798
13	FILTRAČNÍ VLOŽKA	2	11692	11692
14	VÍČKO NA POUZDRO FILTRAČNÍ VLOŽKY	1	11797	11797
15	ZÁSLEPKA NA VSTUPU	1	11739	11739
16	TĚLO VÍŘIVKY	1	12724	12746
17	KRYCÍ PLACHTA VÍŘIVKY	1	11951	12117
18	KRYCÍ PLACHTA VÍŘIVKY - NAFUKOVACÍ ČÁST (PŘEDINSTALOVANÁ DO KRYCÍ PLACHTY)	1	11884	12114
19	PODLOŽKA	1	11933	12110
20	KLÍČ NA MATICI TITANOVÝCH PLÁTŮ	1	11854	11854
21	TESTOVACÍ PROUŽKY	1	11855	11855
22	KLÍČ	1	11742A	11742A
23	ZÁSLEPKA NA VÝSTUPU	2	11782	11782
24	ADAPTÉR NA HADICI	1	12773	12773
25	PŘEZKA S VÝSTUPKEM	8	11994	11994
26	PŘEZKA S OTVOREM	8	11993	11993
27	TĚSNÍCÍ KROUŽEK NA VSTUPU	1	11687	11687
28	ŠROUB KE KRYTU SOLINÁTORU	4	11712	11712
29	VÍČKO KOMORY S TITANOVÝMI PLÁTY	1	11890	11890
30	O-KROUŽEK POD VÍČKO KOMORY	1	11897	11897
31	MATICE NA TITANOVÉ PLÁTY	1	11852	11852
32	TITANOVÉ PLÁTY	1	11851	11851
33	O-KROUŽEK NA PATRONU S TITAN. PLÁTY	1	11853	11853
34	VÍČKO VYFUKOVACÍHO OTVORU	1	12775	12775
35	ADAPTÉR NA HADICI	1	12774	12774
36	OTVOR PRO VÝSTUP VODY	1	11785	11785
37	OTVOR PRO VSTUP VODY	1	12702	12702

Při objednávání části uveďte číslo modelu a čísla dílů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. kapacita:	4 dospělé osoby	6 dospělé osoby
Napětí / frekvence / fáze:	220 – 240 V / 50 Hz / 1 PH	
Kapacita vody:	210 gal (795 L)	290 gal (1098 L)
Vnitřní/vnější velikost:	51/71 palců (130/180 cm)	63/83 palců (160/211 cm)
Výška:	28 palců (71 cm)	
Proudové čerpadlo:	1000 Watts	
Vzduchová tryska:	800 Watts	
Průtoková rychlosť filtra čerpadla:	460 gal/hr (1,741 L/hr)	
Výkon vytápění:	2,200 Watts	
Rozsah teploty:	10°C – 40°C (50°F – 104°F)	
Zvýšení teploty:	1.5-2.5°C/hr (3°F – 4.5°F/hr)	1-2°C/hr (2°F – 3.5°F/hr)
Počet vodních trysk:	4	6
Počet bublinkových trysk:	120	140
Doporučený pracovní tlak vzduchu:	0.083 bar (1.2 psi)	

Rádiové frekvenční pásmo: 2408~2476MHz

Výkon vysílače: 10dBm

Wifi frekvenční pásmo: 2412~2484MHz

Maximální výkon vysílače: 100mW

Informace o vystavení vysokofrekvenčnímu záření:

Toto zařízení vyhovuje limitům radiační expozice stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení se má nainstalovat a provozovat s minimální vzdáleností 20 cm (7,9") mezi vysílačem signálu a vaším tělem. Tento vysílač nesmí být umístěn společně nebo pracovat ve spojení s jakoukoli jinou anténou nebo vysílačem.

Nafukovací, přenosná, nadzemní vířivka napájená kabelem s filtrační pumpou, topením, vodními tryskami, nafukovacím ventilem, ovládacím panelem, vestavěným systémem na úpravu tvrdé vody a výpustním systémem.

POZNÁMKA: Zařízení vířivky je vybaveno kompletním uzemňovacím systémem, který je rovněž v kontaktu s vodou ve vířivce. Může dojít k nashromáždění statické elektřiny u člověka, která se pak vybjí při dotyku s vodou. V takové situaci, bezpodmínečně před zahájením používání vířivky, musí kvalifikovaný elektrikář vyšetřit jakýkoli případný elektrický šok. Odpojte vířivku od zdroje el. energie, dokud není určena příčina a provedte veškerá nápravná opatření.

Společnost Intex Development Company Limited tímto prohlašuje, že SC-WF20 je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru: Tento produkt vyžaduje minimálně 13 Amp. Většina domácích okruhů je 13-16 Amp. Pokud dojde k výpadku jističe, zkонтrolujte, zda na stejném okruhu jako vířivka nejsou zapojeny jiné spotřebiče. Nepoužívejte prodlužovací kabely. Před použitím odvíňte síťovou šňůru. Zástrčku nikdy neumísťujte na hořlavé materiály.

NASTAVENÍ

Příprava stanoviště a požadavky

- Vířivku lze nainstalovat jak venku, tak uvnitř. Pouze pro domácí použití.
- Ujistěte se, že oblast pod vířivkou nebo kolem vířivky je vodotěsná, rovná, plochá a bez ostrých předmětů.
- Pro zapojení vířivky připravte řádně umístěnou uzemněnou elektrickou zástrčku s ochranou IPX4 nebo vyšší a umožněte snadný přístup k pravidelnému testování proudového chrániče RCD.
- Zkontrolujte, zda je v okolí vířivky dostatek místa pro plný přístup k vybavení vířivky, aby bylo možné provádět údržbu a/nebo servis.
- Okolí vířivky musí poskytovat možnost odtékání a vypouštění vody. Přečtěte si místní a národní předpisy týkající se požadavků na vypouštění a likvidaci vody.
- Neinstalujte vířivku v bezprostřední blízkosti svíslých stěn pro omezení rušení hlukem.
- Oblast musí být v dosahu dodávky pitné vody v souladu s místními předpisy o vodě a její parametry musí být před prvním použitím vířivky upraveny podle části příručky chemie a rovnováha vody ve vířivce.
- Přečtěte si místní zákony a předpisy týkající se vnitřní a / nebo venkovní instalace vířivky.

POZNÁMKA: Před nastavením a naplněním vířivky vodou se ujistěte, že oblast, kde bude vířivka instalována, je v dosahu pokrytí vašeho WiFi routeru. Tato oblast nesmí obsahovat kovové stěny / pleťiva a jiné předměty, které by mohly rušit nebo omezovat WiFi signál.

NASTAVENÍ (POKRAČOVÁNÍ)

Doplňující požadavky při instalaci uvnitř

- Zkontrolujte, zda je podlaha schopná unést plnou hmotnost naplněné výřivky s maximálním počtem uživatelů. Tento požadavek si ověřte u kvalifikovaného dodavatele nebo statika.
- Zkontrolujte, zda je podlaha vodě odolná a povrch není kluzký. Výřivku neinstalujte na koberec nebo jiné materiály, které by mohly být poškozeny vlhkostí, kondenzací.
- Výřivku neinstalujte na druhé podlaží nad dokončený obytný prostor, a to vzhledem k možnosti poškození vodou a vlhkostí.
- Vlhkost je přirozený vedlejší efekt instalace výřivky ve vnitřních prostorách. Místnost musí být řádně odvětrávána, aby mohla vlhkost unikat. Nainstalujte odvětrávací systém, abyste předešli nadmerné kondenzaci, vlhkosti v místnosti.
- Při přesouvání výřivky z budovy buďte opatrní, aby nedošlo ke zničení konstrukčních částí. Pokud používáte neporézní podlahu typu duckboard, ujistěte se, že se pod ní nachází drenážní systém, který umožní čištění a snadnější odstranění. Pokud se výřivka nachází uvnitř, dávejte pozor na oblasti s vysokou hladinou spodní vody, protože jsou náchylné k záplavám.

Doplňující požadavky při instalaci venku



- Majitel výřivky musí dodržovat lokální nebo státní zákony týkající se ochrany dětí, bezpečnostních bariér, osvětlení a další bezpečnostní požadavky. Ohledně dalších podrobností kontaktujte místní stavební úřad.
- Ujistěte se, že je povrch rovný, hladký a dostatečně silný, aby unesl plnou hmotnost naplněné výřivky.
- Výřivku nestavte na trávu nebo nečistoty, neboť tak se zvýší množství nečistot, které se dostanou do výřivky a poškodí dno výřivky.
- Výřivku dlouhodobě nevy stavujte přímo slunečnímu světlu. Zajistěte ochranu před sluncem, jako je slunečník, stan, markýza nebo altán.**
- Výřivku je možné nainstalovat ven a ponechat ji tam při teplotě, která neklesne pod 4°C (39°F), za předpokladu, že teplota vody ve výřivce je vyšší než 4°C (39°F) a teplota v cirkulačním systému, čerpadle, potrubí nezmrzne. Mezi dno výřivky a podklad umístěte "teplotní podložku", abyste předešli ztrátě tepla ze spodní části výřivky a zajistili lepší uchování tepla. Nepoužívejte výřivku, pokud teplota okolí nebo vody je 4°C (39°F) nebo nižší.
- Při instalaci výřivky venujte pozornost místním podmínkám prostředí, jako je spodní voda a nebezpečí mrazu. Profesionální instalacní technik musí tyto podmínky projednat s klientem.

Výřivku instalujte minimálně ve dvou.

- Celé balení přesuňte na vybrané místo. Výřivku nepřesouvajte po zemi, neboť tak můžete způsobit poškození a následný únik. Krabici otevřete pečlivě neboť tuto krabici můžete použít při dlouhodobém skladování výřivky nebo pokud ji nepoužíváte.
- Všechny části rozložte na zem a ujistěte se, že jejich počet odpovídá. V případě chybějících nebo poškozených částí kontaktujte servisní centrum Intex uvedené na samostatném listu "Autorizovaná servisní centra".

Nabíjení a instalace ovládacího panelu výřivky


- Ujistěte se, že je zadní strana ovládacího panelu (3) a povrch dokovací stanice (místo, kam se vkládá ovládací panel) je čistý a suchý.
- Ujistěte se, že je základna ovládacího panelu zapojena a byl proveden test RCD. Pro nabíjení vestavěné baterie umístěte ovládací panel (3) do dokovací stanice (**viz nákres 1**). Další podrobnosti viz provozní část „Ovládací panel výřivky“.
- Plné nabítí baterie ovládacího panelu trvá přibližně 3 hodiny. Jakmile je baterie ovládacího panelu plně nabité, můžete ovládací panel umístit na horní hranu stěny výřivky (**viz nákres 2.1**). Chcete-li sejmout ovládací panel z výřivky, zvedněte západku a zároveň vytáhněte ovládací panel z držáku (**viz nákres 2.2**).



NASTAVENÍ (POKRAČOVÁNÍ)

Volitelný systém vyrovnání potenciálu


Pověřte kvalifikovaného elektrikáře spojením ekvipotenciálního terminálu vířivky s domácím ekvipotenciálním terminálem pomocí vodiče (drátem) se jmenovitou průřezovou plochou $2,5 \text{ mm}^2$ až 6 mm^2 v souladu s místními stavebními předpisy. (Drát není součástí dodávky).




Nafukování

Nafoukněte tělo vířivky

- Na vyčištěnou oblast rozložte podložku (19). Potom rozložte na podložku tělo vířivky, tak, aby odtokový ventil směroval do vhodné odtokové oblasti. **Poznámka:** Podložku roztáhněte tak, aby bubliny na ní směrovaly nad vyčištěnou oblast v místě, kde máte v úmyslu do vířivky vstupovat.
- Vyklopte boční kryt základny ovládacího panelu (36), abyste se dostali k výstupu pro nafukování dmychadlem. Pro otevření krytu vytáhněte západku, zasuňte hadicový adaptér (24) s hadicí a znova připevněte západku k hadicovému adaptéru, abyste jej zajistili na místě (viz nákres 3).





- Odšroubujte krytku vzduchového ventilu na vířivce a uvidíte dřík v horní poloze pro nafukování. Druhý konec nafukovací hadice (7) zasuňte do ventilu a otočte doprava, abyste ji tak uzamkli (viz nákres 4).



NASTAVENÍ (POKRAČOVÁNÍ)


4. Zapněte ovládací panel stisknutím tlačítka  . Stiskněte tlačítko  na 8 až 10 minut pro nafouknutí těla vířivky stěny, dokud nebude pevná na dotek, ale ne tvrdá (viz nákres 5 & 6).
- DŮLEŽITÉ:** Tělo neprefoukněte, ani nepoužívejte vysokotlaký vzduchový kompresor.



5. Nafukování ukončete opětovným stisknutím tlačítka  .
 6. Víčko ventilu nasadte zpět.

Víčko je navržené tak, aby ho bylo možné našroubovat a odšroubovat. Nikdy nevyvýjíte sílu neboť byste tak mohli poškodit vnitřní nafukovací systém ventilu. Údržba ventilu viz "Upevnění vzduchového ventilu vířivky".


POZNÁMKA: Pokud je potřeba vyměnit tělo tlakového odvzdušňovacího ventilu vířivky (5) z důvodu případného opotřebení, použijte dodaný klíč (22) pro odšroubování těla ze základny ventilu. Vložte náhradní tělo a utáhněte klíčem. Ujistěte se, že je tělo pevně utaženo (viz nákres 7).



Nafouknutí vzduchového krytu vířivky

- Otevřete nafukovací ventil a zasuňte nafukovací hadici (7); stiskněte tlačítko  a nafoukněte ho tak, aby byl na dotyk pevný, ale ne tvrdý (viz nákres 8).
- Odpojte nafukovací hadici (7) od ventilu.
- Víčko nasadte zpět; zavřete a ventil zamáčkněte.

POZNÁMKA: Je-li třeba tělo vířivky nebo kryt vířivky dofouknout vzduchem, postupujte dle výše uvedených částí "Nafouknutí těla vířivky" a "Nafouknutí vzduchového krytu vířivky". Vzduchový kryt je předinstalovaný uvnitř krycí plachty vířivky. Je-li třeba ho nainstalovat znova, vložte do krycí plachty vířivky nenafoknutý vzduchový kryt a poté ho nafoukněte.




NASTAVENÍ (POKRAČOVÁNÍ)

Vyfouknutí

Tělo vířivky:

- Odšroubujte víčko, stiskněte střed ventilu a otočte jej o 90 stupňů doprava, abyste jej upevnili v pozici směrem dolů (viz nákres 9).
- Jakmile je vyfouknutí dokončeno, stiskněte střed ventilu a otočte jej o 90 stupňů doleva, do pozice nafukování.
- Víčko nasadte zpět.

POZNÁMKA: Viz část „SKLADOVÁNÍ“ pro informace ohledně vyfouknutí těla vířivky.



9


Vzduchový kryt:

- Vysuňte víčko ventilu, ventil stlačte dokud nedojde k úplnému vyfouknutí.
- Zavřete a ventil zatlačte zpět.




DŮLEŽITÉ


Nafukovací / vyfukovací ventil těla vířivky je vybaven funkcí „uvolnění tlaku vzduchu“, která automaticky uvolňuje přebytečný vzduch při vnitřním tlaku těla vířivky mezi 1,5 - 2,5 psi (0,103 - 0,172 barů).



Tlakový odvzdušňovací ventil.




Nafouknutí těla vířivky ráno.



Vzduch expanduje v poledne. Tlakový odvzdušňovací ventil se aktivuje a uvolní přebytečný vzduch.



Chladnější teploty v noci způsobují, že tělo vířivky vypadá méně nahuštěné.





Vzduch expanduje v poledne a obnoví se správný tlak vzduchu.

NASTAVENÍ (POKRAČOVÁNÍ)

Instalace ovládací jednotky vířivky

- Ovládací jednotku vířivky připojte k tělu vířivky (viz nákres 10). Konektory pevně utáhněte rukou. K utažení nepoužívejte nástroje. Boční kryty na ovládací základně opět sklapněte dolů (36).
POZNÁMKA: Nikdy nepřipojujte externí příslušenství, které není součástí dodávky, do vířivky nebo základny ovládací jednotky, protože by tím zanikla záruka.
- UPOZORNĚNÍ:** Na ovládací jednotce vířivky neseděte, nelezte ani ji nezakrývejte jakýmkoli předměty.



- Pouzdro na kartuši namontujte na vnitřní část těla vířivky (viz nákres 11). Než nainstalujete armatury, vířivku nejprve nafoukněte.
- Než vířivku naplníte vodou, zkontrolujte, zda jsou ventily ve spodní části bezpečně zavřené, jak uvnitř, tak venku.
- Vířivku naplňte vodou na úroveň rysky mezi MIN a MAX umístěné na vnitřní stěně vířivky. Vířivku nepřeplňte. Nikdy nepohybujte s hadicí je-li uvnitř voda a/nebo s ovládací základnou připojenou k vířivce neboť tak může dojít k poškození vířivky nebo ovládací základny.
- VAROVÁNÍ:** Nikdy do vířivky nelijte vodu, jejíž teplota je vyšší než 40°C (104°F). Doporučuje se, abyste vířivku naplnili vlažnou vodu a umožnili tak rychlý ohřev a úsporu energie.
- Na tělo vířivky nasadte krycí plachtu vířivky (s předinstalovanou nafukovací částí) a ujistěte se, že krycí plachta vířivky je uzamknutý pomocí dodaného klíče. Ověřte zatažením za popruhy.
DŮLEŽITÉ: Pravidelně kontrolujte, zda na krytu vířivky nedochází k úniku, opotřebení, poškození. Nikdy nepoužívejte poškozený kryt vířivky.
- Ujistěte se, že je základna vířivky zapojena do řádně umístěné a dostatečně dimenzované elektrické zásuvky a stisknutím tlačítka zapněte ovládací panel. Stisknutím tlačítka na ovládacím panelu aktivujte ohřev, viz provozní část „Ovládací panel vířivky“.

Kryt těla vířivky

Spony krytu jsou upevněny přezkami. V plastovém sáčku s návodem a dalším příslušenstvím jsou dodané dva klíče. Každá přezka je označená symboly "zamknuto" a "odemknuto": klíč nasadte do otvoru na přezce a otočte klíčem v požadovaném směru, abyste přezku odemkli nebo zamkli. Abyste zajistili ochranu před neoprávněným vstupem, vždy na tělo vířivky nasadte kryt, když se nepoužívá, a všechny přezky zamkněte. Klíče uchovejte mimo dosah dětí. V případě, že klíče založíte, můžete použít k zamknutí a odemknutí přezek plochý šroubovák podobné velikosti.

Při používání těla vířivky kryt umístěte na čistou a suchou plochu, jinak by mohlo dojít ke znečištění a zachycení bakterií. Kryty neumísťujte na dřevěné stoly nebo dřevěné podlahy z důvodu možného rizika zesvětlení dřeva. Za účelem zajištění toho, aby se kryt nedostal do styku se zemí nebo jinými špinavými povrchy (většinou jeho strana obrácená k vodě), doporučujeme použít speciální podložku nebo podobné zařízení.

INFORMACE O KONCENTRACI SOLI

Vířivka se dodává s vestavěným solinátorem zajišťujícím dezinfekci vody. Kuchyňská sůl (chlorid sodný) se skládá ze dvou prvků, sodíku a chlóru. Během instalace zařízení se ve vodě ve vířivce rozpustí odměřené množství soli, aby se voda stala mírně slanou. Bazénová voda prochází přes elektrolytické články solinátoru a vzniká chlór. Chlór se rozpustí ve vodě a okamžitě začne ničit bakterie a řasy. Také oxiduje všechny ostatní organické látky.

- Jaký druh soli lze použít:**

Pro ochranu zařízení je v bazénech a vířivkách nutné používat specifický druh soli. Při nákupu soli zkontrolujte, zda sůl odpovídá normě EN16401 pro chemikálie používaných v bazénech. Pokud potřebujete pomoc s ověřením, zda máte správnou sůl, poradte se s místním prodejcem bazénů nebo se obraťte na výrobce soli. **Nepoužívejte jodizovanou sůl, sůl obsahující protispékavou látku (E535) nebo žlutě zbarvenou sůl (žlutá soda).**

Při výběru bazénové soli pro použití v EU mějte také na paměti, že Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) vyžaduje, aby sůl (chlorid sodný) byla používána od registrovaných/autorizovaných výrobců uvedených v seznamu ECHA podle článku 95 v souladu s nařízením o biocidních přípravcích. (BPR, nařízení (EU) 528/2012). Další informace najeznete na webových stránkách agentury ECHA na adresu <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers>.

- Používejte pouze soli chloridu sodného**

Používejte pouze sůl chloridu sodného (NaCl), která je alespoň z 99,4% čistá. Je také možné použít i slané pelety (komprimované formy odpařené soli) pro úpravu vody. Nicméně, trvá delší dobu, než se rozpustí. Sůl se přidává do vířivkové vody a solinátor používá sůl k vytváření chlóru. Čím čistší je sůl, tím lepší je výkon solinátoru.

- Optimální hladina soli**

Ideální hladina soli ve vířivce je mezi 2000-3000 ppm (parts per milion/částí na milion). Optimální úroveň je 2500 ppm. Příliš nízká hladina soli snižuje účinnost solinátoru a má za následek nízkou produkci chlóru. Příliš vysoká hladina soli může poškodit napájení a způsobit korozi kovového příslušenství a doplňků.

- Přidávání soli**

1. Zapněte vzduchové dmychadlo, čímž začne docházet k cirkulaci vody.
2. Solinátor mějte v této fázi vypnutý.
3. Rovnoměrně rozptylte 4,4 lb / 2 kg (4 dospělé osoby) soli kolem vnitřního obvodu vany. Pro 6 dospělých osob: 5.5 lbs / 2.5 kg soli.
4. Promíchejte dno vany, aby se urychlil proces rozpouštění. Nedovolte, aby se sůl nashromázdila na dně vany. Spusťte vzduchové dmychadlo pro důkladné rozpouštění soli.
5. Když se všechna sůl rozpustí, stiskněte sanitační tlačítko  pro zapnutí dezinfekčního systému (viz část „Návod k obsluze dezinfekčního systému“), kód „003H“ bliká a nastavte požadované provozní hodiny dezinfekčního systému. **POZNÁMKA:** NEMAČKEJTE žádná další tlačítka na ovládacím panelu, ujistěte se, že ohřívač vody je vypnutý a během dezinfekčního procesu nasadte na vířivku krycí plachtu.

- Odstranění soli, pokud je úroveň soli příliš vysoká**

Pokud bylo přidáno příliš mnoho soli, přístroj pípne a zobrazí „E92“ (Viz „Tabulka kódů LED“). Pokud k tomu dojde, vypněte dezinfekční systém stisknutím tlačítka ON / OFF 


- Přidání soli, pokud je úroveň soli příliš nízká**

Pokud nebylo přidáno dostatečné množství soli, přístroj pípne a zobrazí „E91“ (Viz „Tabulka kódů LED“).

Pokud k tomu dojde, vypněte dezinfekční systém stisknutím tlačítka ON / OFF TYTO POKYNY UCHOVEJTE

PROVOZ

OVLÁDACÍ PANEL VÍŘIVKY




- A: Tlačítko Zapnout/ Vypnout
- B: Tlačítko zamknutí/ odemknutí
- C: Indikátor baterie ovládacího panelu
- D: Tlačítko filtrace vody
- E: Tlačítko vodních masážních trysek
- F: Tlačítko bublinky



Tlačítko Zapnout/ Vypnout: Jakmile je jednotka zapojena, stisknutím tohoto tlačítka aktivujete tlačítka ovládacího panelu. Stisknutím tohoto tlačítka vypnete všechny aktuálně aktivované funkce.



Tlačítko zamknutí/ odemknutí: Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 3 sekund zamknete/ odemknete tlačítka ovládacího panelu. Pokud zapomenete zamknout ovládací prvky klávesnice, systém je automaticky zamkne po 30 minutách nečinnosti. Ikona na displeji je při uzamčení červená.



Indikátor baterie ovládacího panelu: Po úplném nabití se indikátor baterie rozsvítí zeleně. Rozsvítí se červeně, pokud vyžaduje nabíjení, a bliká červeně, když je v režimu nabíjení.



Tlačítko pro zapnutí filtrace vody: Tímto tlačítkem se zapíná a vypíná filtrace vody. Ikona filtru na displeji je zelená, když je aktivovaná a bliká 002H, což je minimální přednastavená doba provozu. Opětovným stisknutím zvýšte předvolený čas od 002H, 004H po 006H. Dalším stisknutím tlačítka po maximálním počtu hodin (006H) se vypne filtrační čerpadlo a LED displej zobrazuje teplotu vody ve vířivce. Pokud jste vybrali příliš dlouhý čas, opakujte cyklus opakováným stisknutím tlačítka. Jakmile je nastavena doba provozu, LED displej přestane po 10 sekundách blikat a filtrační čerpadlo začne pracovat. Cyklus se pro vybraný počet hodin opakuje každý den ve stejnou dobu.

Pokud je aktivován systém ohřevu, potlačí funkci přednastavené doby filtračního čerpadla. Chcete-li zobrazit přednastavenou dobu během provozu filtračního čerpadla, stiskněte tlačítko . Na displeji krátce blikají přednastavené hodiny po dobu 10 sekund a poté se budou opět zobrazovat zbývající hodiny provozu. Pro nastavení přednastaveného času stiskněte dvakrát tlačítko , dokud displej nezačne blikat, a opakujte předchozí kroky.

POZNÁMKA: Vestavěná funkce ošetření tvrdé vody funguje automaticky společně s filtračním systémem.



Tlačítko na vodní masážní trysky: Toto tlačítko použijte k aktivaci vodního masážního systému. Po 30 minutách nepřerušovaného používání se vodní masážní systém automaticky vypne. Ikona vodní trysky je při jeho spuštění zelená. Úhel vodních trysek uvnitř stěny vířivé vany lze nastavit ručně.

UPOZORNĚNÍ: Je-li nasazená krycí plachta, nespouštějte vodní masážní trysky, protože uvnitř vířivky se může nahromadit tlak vzduchu a způsobit tak nenapravitelné škody a ublížení na zdraví.




Tlačítko bublinky: Toto tlačítko použijte k aktivaci masážního systému bublinami, který má funkci automatického vypnutí po 30 minutách. Ikona bublinek je při spuštění zelená.

UPOZORNĚNÍ: Je-li na vířivce nasazena krycí plachta, nespouštějte systém bublinek, vzduch se může hromadit ve vířivce a způsobit nevratné poškození.

PROVOZ (pokračování)

OVLÁDACÍ PANEL VÍŘIVKY



G: Sanitační tlačítko (dezinfekce vody)

H: Tlačítko vytápění

I: Tlačítko pro spuštění časovače ohřívače (HST)



Sanitační tlačítko (dezinfekce vody): Toto tlačítko slouží k aktivaci a nastavení provozních hodin dezinfekčního systému.



Tlačítko vytápění: Toto tlačítko použijte k aktivaci systému vytápění. Stisknutím tlačítka nebo nastavte požadovanou teplotu vody. Ohřívač bude nepřetržitě ohřívat, dokud teplota vody nedosáhne nastavené teploty, a poté bude tuto teplotu udržovat. Udržování teploty je dosaženo automatickým restartováním ohřívače, když teplota vody klesne o 1-2 °C (1,8 - 3,6 °F) pod nastavenou teplotu. Když je ikona plamene na displeji červená, systém vytápění je aktivovaný. Když je ikona plamene zelená, teplota vody odpovídá nastavené teplotě. Systém ohřevu je pak neaktivní, ale filtrační systém pokračuje v nepřetržité cirkulaci vody, pokud není manuálně vypnuto. Pokud je systém ohřevu znova aktivován, spustí se současně znova filtrační čerpadlo.

POZNÁMKA: Chcete-li filtrační systém zastavit zatímco je vytápění v klidovém stavu, nejprve stiskněte tlačítko s plamenem a potom tlačítko filtrace vody. Stisknutím tlačítka ohřevu v době, kdy je ohřívač neaktivní, se vypne systém ohřevu a filtrační systém bude fungovat ještě 1 minutu, než se vypne nebo bude pokračovat dle přednastavených hodin provozu filtračního čerpadla. Pro vypnutí ohřívače během ohřevu stiskněte tlačítko s plamenem.

DŮLEŽITÉ: Následující podmínky povedou k pomalému ohřevu vody.

- Okolní teplota je nižší než 10°C (50°F).
- Rychlosť větru je vyšší než 3.5-5.4 m/s (8-12 mph).
- Funkce vodních trysek nebo bublinek se aktivuje až po ohřátí vody ve vířivce.
- Vířivka není řádně zakryta krycí plachtou, zatímco se voda ohřívá.




Tlačítko pro spuštění časovače ohřívače (HST): Pomocí tohoto tlačítka můžete zvolit budoucí čas spuštění systému ohřevu. Stisknutím tohoto tlačítka a poté stisknutím nebo nastavíte počet hodin pro odložený start systému ohřevu, od 000 do 120 hodin. Ikona bude několik sekund blikat červeně a poté zůstane červená. Na LED displeji se střídá informace o zbývajících hodinách do spuštění ohřívače a teplotě vody. Jakmile odpočítávání dosáhne hodnoty 000, systém ohřevu se spustí. Chcete-li funkci deaktivovat, jednoduše nastavte čas HST zpět na 000. Chcete-li upravit přednastavené hodiny, stiskněte dvakrát tlačítko HST a upravte hodiny pomocí tlačítek a .

Příklad 1: Je 21:00 v pondělí a chtěli byste, aby byla vířivka horká v pátek večer. Vířivka by se měla ohřívat po dobu 24 hodin (model pro 4 osoby ca. 1,5-2,5 °C (3-4,5 °F) za hodinu), ohřívač by měl být nastaven tak, aby se spustil ve čtvrtek večer. Se zapnutou vířivkou nejprve stiskněte tlačítko pro ohřev a nastavte požadovanou teplotu. Stiskněte tlačítko HST a pak nebo dokud se nezobrazí 072 hodin. Ohřívač se spustí po uplynutí 72 hodin (ve čtvrtek ve 21:00) a běží, dokud není dosaženo požadované teploty. Ohřívač se pak zapíná a vypíná a udržuje tak teplotu vody, dokud není vypnuto. Pro vypnutí ohřívače stiskněte tlačítko plamene.

PROVOZ (pokračování)

OVLÁDACÍ PANEL VÍŘIVKY



- J: Tlačítko časovače doby ohřevu (HDT)
K: Displej LED
L: Tlačítko pro zvýšení
M: Tlačítko pro snížení
N: Tlačítko pro přepínání mezi C (Celsius)/ F (Fahrenheit)
a párovací tlačítko
O: WiFi LED kontrolka



Tlačítko časovače doby ohřevu (HDT): Pomocí tohoto tlačítka vyberte požadovanou dobu, po kterou má být systém ohřevu spuštěný. Stisknutím tohoto tlačítka a poté stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavíte počet hodin, po které má být ohřívač v provozu, než se automaticky vypne, a to od 000 do 048 hodin. Ikona bude několik sekund blikat červeně a poté zůstane červená. Systém ohřevu bude pracovat pouze po dobu přednastavených hodin. Časovač má přednost před teplotou, takže se ohřívač vypne po vypršení času HDT bez ohledu na to, zda je nebo není dosaženo přednastavené teploty vody. Během funkce HDT se na LED displeji střídá informace o zbývajících hodinách provozu ohřívače a teplotě vody. Pro přeprogramování této funkce opakujte předchozí kroky. Chcete-li funkci kdykoli deaktivovat, jednoduše nastavte čas HDT zpět na 000. Chcete-li upravit přednastavené hodiny, stiskněte dvakrát tlačítko HDT a upravte hodiny pomocí tlačítek ▲ a ▼.

Příklad 2: Pokud použijeme stejný scénář jako v příkladu 1 výše, ale místo manuálního vypnutí ohřívače po skončení byste chtěli, aby se ohřev automaticky vypnul v sobotu večer ve 21:00, postupujte následovně. Po provedení kroků uvedených v příkladu 1 stiskněte tlačítko HDT a poté tlačítko ▲ nebo ▼ a vyberte 048 hodin. Ohřívač pak bude běžet od čtvrtka od 21:00 do soboty 21:00.



POZNÁMKA: Pokud jsou nastaveny časovače HST a HDT, bude se na LED displeji nejprve střídat informace o zbývajícím čase do spuštění ohřívače a teplotě vody, dokud nevyprší doba časovače HST a aktivuje se ohřívač. Poté se na LED displeji střídá zbývající čas HDT a teplota vody, dokud nevyprší také doba časovače HDT.

Displej LED: Po zapojení se na displeji LED zobrazí aktuální teplota vody.

Pokud je ovládací panel (3) aktivován a je mimo nabíjecí stanici ovládací základny, LED displej po 5 minutách zhasne. Stisknutím libovolného tlačítka ovládací panel oživíte. Vždy zkontrolujte indikátor baterie na ovládacím panelu. Po každém použití ovládací panel znovu nabijte.



Tlačítka pro nastavení: Stisknutím tlačítek pro zvýšení nebo snížení upravte požadované nastavení zvolené funkce. Stisknutím a podržením tlačítka se čísla rychle zvýší rychle sníží.



Tlačítko pro přepínání mezi C/F: Teplotu lze zobrazit buď ve F (Fahrenheit) nebo C (Celsius). Výchozí nastavení systému je ve stupních Celsiusia.

POZNÁMKA: Výchozí teplota je 20°C (68°F). Rozsah nastavení teploty od 10°C (50°F) do 40°C (104°F). Chcete-li změnit jednotku teploty na obrazovce aplikace mobilního zařízení, dotkněte se aktuálního čísla teploty zobrazeného na obrazovce aplikace a přepněte mezi (°C / °F).



Párovací tlačítko: Dotykem tohoto tlačítka po dobu 5 sekund zahájíte párování vířivky s mobilním zařízením.



WiFi LED kontrolka – indikátor stavu:

- ZAPNUTO/Svíti:** Výrobek je spárován a úspěšně připojen k domácímu signálu WiFi.
- Blikání:** Režim párování.
- VYPNUTO/Prázdný displej:** Odpojeno nebo nepřipojeno k domácímu signálu WiFi. Stisknutím párovacího tlačítka po dobu asi 5 sekund zopakujte proces párování. Pokud problém přetrvává, podívejte se do části „Řešení potíží s WiFi aplikací“, kde najdete další podrobnosti.

PROVOZ (pokračování)

Uživatelská příručka k nastavení aplikace IntexLink

Aplikace IntexLink umožňuje zapnout/vypnout jakoukoli funkci vířivky a naprogramovat plán pro budoucí použití na dálku, i když nejste doma, prostřednictvím mobilního zařízení.



QR kód WiFi
APLIKACE

Požadavky na systém a WiFi router

Základna pro ovládání vířivky komunikuje prostřednictvím Bluetooth a 2,4 GHz WiFi sítě podporující bezdrátovou technologii 802.11b/g/n. Hardware **nepodporuje 5 GHz WiFi** síť. Doporučujeme, abyste během procesu nastavení a párování aplikace vypnuli svou 5 GHz WiFi síť.

WiFi párování

Pokud chcete poprvé úspěšně spárovat WiFi mezi bezdrátovým ovládacím panelem vířivky a mobilním zařízením, pak postupujte následujícím způsobem:

- Zapněte funkci „**Bluetooth**“ na mobilním zařízení a povolení oprávnění „**Blízká zařízení**“ (Informace o aplikaci IntexLink → Oprávnění aplikace → Blízká zařízení → Povolit).
 - Zapněte funkci „**Přístup k poloze**“ v mobilním zařízení.
 - Ponechejte bezdrátový ovládací panel v dokovací stanici na ovládací základně.
 - Oblast, kde bude vířivka nainstalována, je v dosahu pokrytí vašeho WiFi routeru. Tato oblast nesmí obsahovat kovové stěny / pletiva a jiné předměty, které by mohly rušit nebo omezovat signál WiFi.
 - Nejprve vypněte funkci mobilních dat (2G, 3G, 4G a LTE) na svém mobilním zařízení a před spárováním zařízení s ovládacím panelem vířivky se ujistěte, že je mobilní zařízení připojeno k WiFi routeru. Zkontrolujte, zda je síla WiFi signálu dostatečná (např. procházením internetu při připojené WiFi síti) a zajistěte, aby rychlosť načítání webových stránek byla vysoká.
 - Dále postupujte naprostě přesně dle níže uvedených kroků.
- 1) Nainstalujte aplikaci naskenováním QR kódu WiFi aplikace umístěného na typovém štítku ovládací základny nebo v této příručce. Aplikaci „Aplikace IntexLink“ si můžete také stáhnout z obchodu s aplikacemi.
 - 2) Stisknutím tlačítka POWER na ovládacím panelu vířivky zapněte vířivku a ujistěte se, že je ovládací základna vířivky zapnutá.
 - 3) Otevřete aplikaci, vytvořte nový účet (pro prvního uživatele) a přihlaste se do aplikace.
 - 4) Zmáčkněte a držte tlačítko párování na ovládacím panelu vířivky pod dobu 5 sekund, dokud se neozve pípnutí. LED kontrolka WiFi začne blikat a zahájí se párování s mobilním zařízením.
 - 5) Zmáčkněte tlačítko „**Přidat zařízení**“ nebo „“ v aplikaci a vyhledejte zařízení v okolí.
 - 6) Zmáčkněte tlačítko s ikonou vířivky, kterou chcete přidat nebo spárovat.
 - 7) Vyberte váš WiFi router a zadejte heslo WiFi routeru, poté zvolte volbu „**Další**“ a začne párování.
 - 8) Po úspěšném přidání vířivky je párování dokončeno. Zmáčkněte tlačítko „Hotovo“ a začněte používat aplikaci IntexLink.

Jak sdílet váš výrobek / zařízení:

Otevřete aplikaci, dotkněte se ikony „Vířivka“, zvolte ikonu Nastavení () v pravém horním rohu a poté zvolte možnosti „Sdílet zařízení“.

PROVOZ (pokračování)

Příklady nastavení funkce ohřívače			
Teplota nastavena na (°C/F)	HST	HDT	Popis nastavení
40/104	000H	000H	Funkce HST a HDT jsou vypnuty. Systém ohřevu musí být aktivován ručně stisknutím tlačítka (). Podrobnosti viz část „Ovládací panel vířivky“. Ohřívač bude nepřetržitě ohřívat, dokud není dosaženo teploty, a poté bude tuto teplotu udržovat.
40/104	000H	005H	Zapněte ohřívač a nastavte dobu provozu (kdy se ohřívač má sám vypnout). Ohřívač bude nepřetržitě ohřívat, dokud není dosaženo požadované teploty a pak bude udržovat tuto teplotu, dokud neuplyne doba provozu 5 hodin bez ohledu na to, zda teplota vody dosáhla 40 °C/104 °F či nikoliv.
40/104	012H	005H	Zapnutí ohřívače v budoucím okamžiku na nastavenou teplotu a nastavení doby provozu (kdy se ohřívač sám vypne). Ohřívač se zapne po 12 hodinách a bude nepřetržitě ohřívat, dokud není dosaženo teploty, a pak bude udržovat tuto teplotu, dokud neuplyne doba provozu 5 hodin, bez ohledu na to, zda teplota vody dosáhla 40 °C/104 °F či nikoliv.
40/104	012H	000H	Zapnutí ohřívače v budoucím okamžiku (v hodinách) na nastavenou teplotu. Systém ohřevu se zapne po 12 hodinách a nepřetržitě ohřívá, dokud voda nedosáhne 40 °C/104 °F, a poté udržuje tuto teplotu. Když teplota vody ve vířivce klesne o 1-2 °C (1,8-3,6 °F) pod nastavenou teplotu, systém ohřevu se opět spustí. Pokud je ikona plamene na displeji červená, je systém ohřevu aktivován. Když ikona plamene zelená, má voda nastavenou teplotu. Systém ohřevu je neaktivní a filtrační systém pokračuje v nepřetržitém provozu.

Ochrana proti zamrznutí: ohřev vířivky je naprogramován tak, aby automaticky ohříval vodu, pokud teplota vody klesne pod 4 °C (39 °F). Pokud je vířivka uskladněna v zimních měsících, systém ochrání vnitřní součásti v případě občasných teplot pod bodem mrazu. Vířivka musí být zapojena do elektrické sítě s resetovaným přerušovačem obvodu zemního spojení. Systém zapne filtrační čerpadlo spolu s ohřívačem a bude pracovat, dokud voda nedosáhne 10 °C (50 °F). Pokud očekáváte delší mrazivé počasí, vířivku rozeberte a na zimu ji uložte podle pokynů pro skladování. Jakmile je spuštěn program vlastního ohřevu, nelze jej na ovládacím panelu vypnout, dokud teplota vody nedosáhne alespoň 5 °C (41 °F), nebo pokud není vířivka vypojena ze zástrčky.


PROVOZ (pokračování)

Funkce	ZAPNUTO	VYPNUTO	Na LED displeji se střídají informace o:
	✓		Zbývajícím čase běhu filtračního čerpadla a teplotě vody
		✓	
		✓	
	✓	✓	Zbývajícím čase HST a teplotě vody
	✓		
		✓	
	✓	✓	Nejdříve zbývajícím čase HST a teplotě vody. Pak o zbývajícím čase HDT a teplotě vody.
	✓		
	✓		
	✓	✓	Zbývajícím čase HDT a teplotě vody
		✓	
	✓		
	✓		Teplotě vody a zbývajícím čase dezinfekce.
	✓		
		✓	Teplotě vody a zbývajícím čase dezinfekce.
	✓		

Z důvodu omezení výkonu vířivky (ochrana před přetížením) lze současně aktivovat následující funkce:

Filtrace vody	Vytápění	Bublinky	Dezinfekční systém	Vodní trysky
✓	✓	✓	X	X
✓	✓	X	X	✓
✓	X	✓	✓	✓

POZNÁMKA: ✓ = lze aktivovat současně; X = nelze aktivovat současně.



Nastavení vodních trysek

Množství vody a tlak vycházející z vodních trysek lze nastavit otáčením okraje trysky ve směru hodinových ručiček (maximální proudění vody), proti směru hodinových ručiček (minimální proudění vody) nebo něco mezi tím. Uzavření jedné nebo dvou trysek zvětší tlak vody u ostatních trysek.

POZNÁMKA: Ovládací panel vířivky udržujte v dosahu 5 metrů (16 stop) od ovládací základny, aby byl zajištěn dobrý bezdrátový přenosový signál.

NÁVOD K OBSLUZE SOLINÁTORU

Ovládací panel vířivky je voděodolný, ale nesmí být celý ponořen. Nedávejte ovládací panel do vody. Ponoření může způsobit, že voda vnikne do panelu a poškodí elektroniku.

1. Aktivace solinátoru (dezinfekce vody):

Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko . Aktivuje se dezinfekční systém spolu s filtračním čerpadlem. Zezelená ikona solinátoru a ikona filtru. Zobrazí se blikající kód „003H“ na LED displeji ovládacího panelu, což znamená, že zařízení je připraveno k programování.



2. Nastavení provozních hodin solinátoru:

Při minimálně nastavených blikajících hodinách (kód „003H“) stiskněte tlačítko pro zvýšení času od 003H, 005H až do 008H hodin (viz část „TABULKA KÓDŮ LED“). Stisknutím tlačítka po maximálním počtu hodin (kód „008H“) se deaktivuje dezinfekční funkce a LED panel zobrazí teplotu vody ve vířivce.



Pokud jste zvolili příliš mnoho hodin, pokračujte v mačkání tlačítka pro zopakování cyklu. Jakmile je nastaven provozní čas, LED panel přestane po 10 sekundách blikat a dezinfekční systém začne pracovat. Při prvním použití vířivky nastavte provozní hodiny na „008H“. Během dezinfekce se střídají informace zobrazené na LED panelu mezi teplotou vody ve vířivce a zbývajícími hodinami běhu dezinfekce.



Po dokončení cyklu LED panel zobrazuje teplotu vody. Otestujte vodu s dodanými testovacími proužky a ujistěte se, že úroveň volného chlóru se pohybuje v rozmezí 2-4 ppm. **POZNÁMKA:** NEMAČKEJTE žádná další tlačítka na ovládacím panelu, ujistěte se, že ohřívač je vypnutý a během dezinfekčního procesu nasadte krycí plachtu na vířivku.

3. Pokud je to nutné, znova nastavte provozní dobu:

Během dezinfekčního procesu může být v případě potřeby znova upravena provozní doba. Stiskněte sanitační solinátoru, bude blikat LED kód „003H“. Zopakujte krok 2.

4. V případě potřeby vypněte dezinfekční systém ručně:

Během dezinfekčního procesu můžete vypnout dezinfekční systém ručně. Jednoduše stiskněte tlačítko ON / OFF na ovládacím panelu. Dezinfekční systém se zastaví a ikona solinátoru zmizí.

5. Restart dezinfekčního systému:

Po skončení naprogramovaného cyklu LED panel zobrazuje teplotu vody, jednotka zastaví dezinfekci a ikona solinátoru zmizí. Chcete-li restartovat dezinfekční systém, postupujte podle výše uvedených kroků.

6. Pravidelně kontrolujte vodu ve vířivce:

Hladina volného chlóru ve vířivce se může měnit v závislosti od počtu osob, místních podmínek vody a intenzitě slunečního záření (venkovní použití). Při prvním použití vířivky provádějte testování vody alespoň 2x denně pomocí přiložených testovacích proužků pro udržení volného chlóru mezi 2-4 ppm. Když se hladina volného chlóru stabilizuje, testujte vodu ve vířivce každý týden pro udržení optimálního nastavení dezinfekce.

POZNÁMKA: Proplachujte všechno potrubí upravenou vodou tak, že aktivujete funkci bublin a vodní masážní trysky na dobu jedné hodiny denně.

TABULKA KÓDŮ LED

Kód LED	VÝZNAM
001H	Provozní hodiny (zbývající 1 hodina)
002H	Provozní hodiny (zbývající 2 hodiny)
003H	Provozní hodiny (zbývající 3 hodiny)
004H	Provozní hodiny (zbývající 4 hodiny)
005H	Provozní hodiny (zbývající 5 hodiny)
006H	Provozní hodiny (zbývající 6 hodiny)
007H	Provozní hodiny (zbývající 7 hodiny)
008H	Provozní hodiny (zbývající 8 hodiny)
E81	Chyba přenosového signálu
E90	Žádný průtok vody
E91	Alarm (Nízká hladina soli)
E92	Alarm (Vysoká hladina soli)
E94	Příliš nízká teplota vody
E95	Příliš vysoká teplota vody
E96	Systémová chyba
E97	Ochrana před požárem
E99	Rozbitý senzor teploty vody
END	Po 72 hodinách nepřetržitého ohřevu se čerpadlo automaticky vypne. Funkce rychlého ohřevu je deaktivovaná.
PRÁZDNÝ displej	Baterie ovládacího panelu není nabítá. Umístěte ovládací panel zpět do nabíjecí základny, aby se baterie nabila a znova aktivovala.

⚠ VAROVÁNÍ

Vířivku NIKDY nepoužívejte, je-li teplota vody vyšší než 40°C (104°F).

ÚDRŽBA A CHEMICKÉ LÁTKY

⚠ VAROVÁNÍ

Než provedete čištění, servis nebo jakékoli úpravy, zařízení vždy odpojte ze sítě.

Ošetření vody

Majitel vířivky musí pravidelně kontrolovat a ošetřovat vodu v rámci naplánované údržby (denně, je-li třeba). Přidání čistících přípravků a chemikálií kontroluje přítomnost bakterií a virů ve vodě.

Údržba správné rovnováhy vody prostřednictvím použití čistících přípravků je nejdůležitějším faktorem v maximalizaci životnosti a vzhledu vířivky, stejně jako zajištění čisté, zdravé a bezpečné vody. Při testování a ošetřování vody ve vířivce je důležitá správná technika. Poradte se s odborníkem na čištění vířivek/bazénů a proberte s ním otázky týkající se přípravků, testovacích souprav a postupů.

UPOZORNĚNÍ: VŽDY SE ŘIĎTE POKYNY VÝROBCE CHEMIKÁLIÍ A UPOZORNĚNÍMI OHLEDNĚ ZDRAVÍ A NEBEZPEČÍ.

Chemikálie do vířivky nepřidávejte, je-li vířivka obsazená. To může způsobit podráždění pleti nebo očí. Koncentrované roztoky chlóru mohou poškodit tělo vířivky. Společnost Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., související společnosti, autorizovaní zástupci, prodejci, servisní centra nebo zaměstnanci nezodpovídají kupcům nebo jiné straně za náklady spojené s únikem vody nebo chemické látky z vířivka nebo škody způsobené vodou.

CHEMIE A ROVNOVÁHA VODY VE VÍŘIVCE

Parametr	Hodnota ^a
Průzračnost vody	čistý výhled na dno
Celková zásaditost (TA) v mg/l	60 to 120
Tvrď vody (CaCO ₃) v mg/l	150 to 250
Zbarvení vody	Žádné zbarvení by nemělo být pozorováno ^{b, c}
Zákal v FNU / NTU	max. 1.5 (přednostně méně než 0,5)
Koncentrace dusičnanů nad koncentrací v doplňované vodě v mg/l	max. rozdíl 20 v porovnání s koncentrací doplňované vody
Celkový organický uhlík (TOC) v mg/l ^d	max. 4.0
Redox potenciál proti Ag/AgCl 3,5 M KCl v mV	min. 650
pH hodnota ^{e, f}	6.8 to 7.6
Volný aktivní chlór (bez kyseliny kyanurové) v mg/l	0.3 to 1.5 ^g
Bróm v mg/l	2.0 to 4.0 ^h
Při použití alternativních / dodatečných dezinfekčních přípravků je třeba zvážit další příslušné parametry.	
a	Přečtěte si národní předpisy a pokyny pro případné odchylky.
b	Přírodní zdroje vody mohou způsobit zabarvení vody.
c	Úmyslné zabarvení vody je vyloučeno.
d	Při použití organických sloučenin může být tato hodnota vyšší.
e	V závislosti na použitých flokulantech (případně).
f	Je-li hodnota pH vyšší než 7,5, volný aktivní chlór je menší než 50 %.
g	Obvykle doporučená koncentrace volného chloru ve vodním prostředí je 0,3 až 1,5 mg/l. Avšak za účelem zajištění hygieny vody ve vířivce, kde se voda ohřívá a poměr objemu vody k uživateli je nízký, je přijatelné dočasně překročit tuto koncentraci s manuálním dávkováním za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví uživatele. Proto je přijatelný rozsah 2,0 až 4,0 mg/l, jak doporučuje Agentura pro ochranu životního prostředí USA a Centrum pro kontrolu nemocí. Nepoužívejte kyselinu kyanurovou.
h	Dočasné překročení v důsledku ručního dávkování a poměru objemu vody k uživateli je přijatelné za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví uživatele.

CHEMIE A ROVNOVÁHA VODY VE VÍŘIVCE (pokračování)

Zvláštní pozornost je třeba věnovat chemickému ošetření vody se zvláštním důrazem na limity dezinfekčních prostředků a kontrolu hodnot pH. Použití ozonu nebo UV záření musí být vždy doplněno zbytkovou dezinfekcí s oxidačním biocidem (například chlorem nebo bromem nebo jinými biocidními přípravky kompatibilními s doporučenými výrobce).

Nesprávné používání chemikálií může způsobit degradaci, poškození a další nedokonalosti na povrchu vířivky a dalších dílech vířivky částí (typicky zbarvení materiálů, koroze kovových dílů).

Bez chlóru: Jsou zbytky chlóru přítomny ve vodě ve vířivce.

Výsledek je-li příliš nízký – Neadekvátní úroveň dezinfekce.

Výsledek je-li příliš vysoký – Způsobí problémy se zápachem, podráždění pleti a očí, koroduje kovy a ostatní materiály.

pH: Hodnota, která značí jako zásaditá voda ve vířivce je.

Výsledek je – li příliš nízká - Korodované kovy, podráždění očí a pleti, zničení celkové zásaditosti.

Výsledek je – li příliš vysoká - Tvoření vodního kamene, kalná voda, kratší cykly filtru/topného prvku, podráždění očí a pleti, špatná efektivita chlóru.

Celková zásaditost (TA): Značí úroveň odolnosti vody na změnu pH. Stanoví rychlosť a snadnost změny pH, takže vždy nastavte celkovou zásaditost ještě před nastavením pH.

Výsledek je-li příliš nízká – Korodované kovy, podráždění očí a pleti. Nízká zásaditost způsobí, že pH je nestabilní.

Výsledek je-li příliš vysoká – Tvoření vodního kamene, kalná voda, kratší cykly filtru/topného prvku, podráždění očí a pleti, vysoká spotřeba chlóru.

Tvrď vápníku (CaCO₃): Týká se množství vápníku a hořčíku rozpuštěného ve vodě.

Výsledek je-li příliš nízká – Problémy s vyvážením vody, koroze kovových prvků, podráždění vody a očí, pěnění vody.

Výsledek je-li příliš vysoká – Tvorba vodního kamene, podráždění očí a pleti, problémy s vyvážením vody a neúčinnost filtru/topného prvku.

Index saturace (SI): teplota, koncentrace tvrdosti, celková zásaditost a pH představují hlavní faktory ovlivňující hromadění vodního kamene. Tendence vody buď hromadit vodní kámen nebo korodovat je označena indexem saturace (SI):

$$SI = pH + TF + CF + AF - 12.1$$

*Kdy: TF = Teplotní faktory; CF = Tvrď vápníku; AF = Celková zásaditost

Teplota vody		TF	Tvrď vápníku (dílů na milion)	CF	Celková zásaditost (dílů na milion)	AF
(°C)	(°F)					
8	46	0.2	75	1.5	50	1.7
12	54	0.3	100	1.6	75	1.9
16	61	0.4	150	1.8	100	2.0
19	66	0.5	200	1.9	150	2.2
24	75	0.6	250	2.0	200	2.3
29	84	0.7	300	2.1	300	2.5
34	93	0.8	400	2.2	400	2.6
40	104	0.9	500	2.3	--	--

Testujte pH vody, teplotu, tvrdost a celkovou zásaditost. Použijte odpovídající faktory v rovnici SI.

SI = 0, vyvážení

Pokud SI > 0, Vodní kámen nebo kalná voda.

Pokud SI < 0, Koroze kovů nebo podráždění očí a pleti.

SI je považován za dostatečný, je-li hodnota v rozmezí -0.3 až +0.3. Nula je dokonalá.

CHEMIE A ROVNOVÁHA VODY VE VÍŘIVCE (pokračování)

Nastavení chemických hodnot vody ve vířivce

Jak nastavit chemické hodnoty vody jsou-li hodnoty mimo daný rozsah.

UPOZORNĚNÍ: Vždy se řídte pokyny výrobce chemikálie a upozorněními ohledně zdraví a nebezpečí.

Nastavení celkové zásaditosti (TA)

Sejměte krycí plachtu vířivky, nechte vodu dýchat a použijte příbalené testovací proužky a zkонтrolujte úroveň chemie. Zajistěte, aby úroveň chlóru ve vodě byla mezi 2-4 ppm, neboť chlór ovlivní výsledek testu TA.

Pokud je hladina TA (a ne hodnota pH) vyšší než 120 ppm, přidejte vhodný chemický výrobek ke snížení hladiny TA.

Pokud je hladina TA nižší než 60 ppm, přidejte vhodný chemický výrobek, aby se zvýšila hladina TA.

POZNÁMKA: Po nastavení vodu otestujte po 24 hodinách a v případě potřeby ji znova upravte.

Úprava pH

Pokud po snížení celkové zásaditosti na 120 ppm nebo zvýšení na 80 ppm je pH stále vysoké nebo nízké, přidejte vhodný chemický výrobek pro nastavení hodnoty pH mezi 6,8 a 7,6.

Úprava tvrdosti

Příbalené testovací proužky použijte ke kontrole úrovně tvrdosti vody a upravte ji vhodným chemickým výrobkem.

VAROVÁNÍ

Se všemi chemikáliemi nakládejte opatrně a noste ochranné pomůcky, včetně brýlí a rukavic. Je velmi důležité, aby se žádná kyselina nedostala na pleť nebo oblečení nebo do očí.

MINIMALIZUJTE TEPELNÉ ZTRÁTY A SPOTŘEBU ENERGIE


- 1) Vždy používejte krycí plachtu vířivky, abyste minimalizovali tepelné ztráty během ohřevu vody mezi používáním (nikoliv však při jeho používání). Ujistěte se, že je krycí plachta pevně uchycena podle pokynů výrobce, abyste maximalizovali efekt izolace. Doporučujeme, aby se krycí plachta, pokud se nepoužívá, nedostala do kontaktu se zemí (zejména povrch bezprostředně obrácený k vodní ploše vířivky). Krycí plachtu skladujte na vhodném místě, kde nemůže být poškozena nebo způsobit poškození.
- 2) Zkontrolujte nastavenou teplotu vody a zvažte její snížení po dobu, kdy se vířivka obvykle nepoužívá.
- 3) V závislosti na vnějších podmínkách zvažte úplné vypnutí ohřevu, pokud vířivku delší dobu nepoužíváte (pokud vířivka tuto možnost nabízí, ale stále udržuje základní dezinfekci / hodnoty pH).
- 4) Vezměte v úvahu, že komfortní teplotní rozsah během používání může být nižší než maximální bezpečná teplota.
- 5) Použijte přiloženou izolační podložku pod vířivku, abyste minimalizovali tepelné ztráty ve spodní části vířivky.
- 6) Udržujte kartuši čistou pro zachování správné funkce filtračního čerpadla a vyhněte se zbytečné výměně a opětovnému zahřívání vody.

ÚDRŽBA

Kartuše (filtrační vložka) a údržba vody ve vířivce

Chraňte všechny uživatele vířivky před možnými chorobami tak, že budete vířivku udržovat čistou a dezinfikovanou. Vždy dodržujte dobrou hygienu. Abyste zajistili správnou kvalitu vody ve vířivce, postupujte následovně:

1. Kartuši kontrolujte a čistěte každý den, měňte ji každé 3 dny.
 - a. Pouzdro na kartuši odšroubujte ze stěny vířivky a vyjměte filtrační vložku (**viz nákres 12**).
 - b. K opláchnutí kartuše použijte zahradní hadici. Jestliže kartuše zůstane znečištěná a změní barvu, je třeba ji vyměnit. Mějte náhradní kartuši vždy po ruce.
 - c. Čistou kartuši vložte zpět do pouzdra na kartuši a to nasadte zpět na stěnu vířivky.
2. Vodu ve vířivce měňte každé dva týdny. Podrobnosti viz "Odtok vířivky" a "Čištění vířivky".
3. K udržování správné chemické rovnováhy vody použijte chemikálie do vířivky. Poškození vířivky způsobené špatným použitím chemikálií a špatným ošetřením vody ve vířivce není kryto zárukou.
4. Všichni uživatelé se musí před vstupem do vířivky osprchovat.



DŮLEŽITÉ

Před čištěním systému odpojte napájecí kabel. Zakryjte vstup a výstup vody zátkami, aby se zabránilo vytěcení vody. Po dokončení všech úkolů údržby je nutné připojit napájecí kabel a vyndat zátky.


Čištění titanových plátů

Titanové pláty mají samočisticí funkci začleněnou do programu elektronického ovládání. Ve většině případů tato samočisticí funkce udrží titanové pláty ve stavu potřebném pro fungování s optimální účinností. V některých oblastech je voda tvrdá (vysoký obsah minerálních látek) a mění se v závislosti na místních podmínkách. Tvrdá voda způsobuje usazeniny na titanových plátech a ovlivňuje dezinfekční účinnost, proto může solinátor vyžadovat pravidelné ruční čištění. Chcete-li zachovat maximální výkon, doporučujeme otevřít a vizuálně zkонтrolovat titanové pláty každé dva týdny u vody s tvrdostí < 100 ppm, nebo jednou týdně u vody s tvrdostí > 350 ppm.

Následující kroky uvádějí pokyny pro čištění titanových plátů.


Kontrola a čištění:

1. Vypněte vířivku a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
2. Odšroubujte pouzdro na filtrační vložku ze stěny vířivky a pomocí přiložených zátek (15 a 23) utěsněte vstup a výstup vody z vnitřní strany těla vířivky tak, aby voda nevyteklá ven.
3. Vyšroubujte šrouby z krytu šachty s titanovými pláty pomocí křížového šroubováku (není součástí dodávky) a kryt sundejte z řídicí jednotky.




ÚDRŽBA (pokračování)

4. Odpojte kabel solinátoru. Odšroubujte matici z titanových plátů proti směru hodinových ručiček pomocí dodaného klíče (20).



5. Vytáhněte titanové pláty a umístěte je do nádoby. Pláty zalijte kuchyňským octem a nechte je namočené asi 1 hodinu dokud nezmizí všechny usazeniny.



6. Vyjměte titanové pláty z octa a opláchněte je čerstvou vodou. Buďte opatrní: Udržujte kontakty patrony zcela suché, nesmí přijít do kontaktu ani s octem ani s vodou.
 7. Pro opětovné nainstalování titanových plátů postupujte jednotlivými kroky v opačném pořadí.
POZNÁMKA: Ujistěte se, že je zárez na patci patrony s titanovými pláty zarovnán s drážkou v šachtě na titanové pláty.

TESTOVACÍ PROUŽKY INTEX® (SOUČÁST BALENÍ)

Testovací proužky mohou současně testovat hladinu „volného chlóru“, „pH“, tvrdost vápníku a „celkovou zásaditost“. Doporučujeme 1x týdně kontrolovat koncentraci chemie ve vodě a udržovat koncentraci chlóru na úrovni 2 - 4 ppm.




Pokyny a použití

- Celý proužek ponořte do vody a okamžitě ho vyndejte.
- Proužek držte vodorovně po dobu 15 sekund. Přebytečnou vodu z proužku nesklepávejte.
- Proužek porovnejte s barevnou tabulkou na balení. Je-li třeba, nastavte úroveň chemikálií ve vodě.
 Je velmi důležité, abyste při testování chemické úrovni vody používali správnou techniku. Přečtěte si a pečlivě dodržujte písemné instrukce pro používání testovacích proužků.

ÚDRŽBA (pokračování)

Vypuštění vířivky

- Ovládací základnu vířivky vypněte a odpojte.
- Nasadte výpustní konektor na zahradní hadici a druhý konec hadice nasměrujte na vhodnou oblast pro vypuštění.
- Sudejte kryt výpustního ventilu z vnější strany vířivky a napojte konektor na odtokový ventil (viz nákres 13).
- Z vnitřní části těla vířivky otevřete krytku odtokového ventilu, voda začne ze zahradní hadice vytékat.
- Když voda přestane vytékat, odpojte od těla vířivky ovládací jednotku. Tělo vířivky zdvihněte ze strany naproti odtoku, nasměrujte zbývající vodu do odtoku a vířivku důkladně vyprázdněte (viz nákres 14).
- Překlopte vanu vířivky vzhůru nohama a vylijte zbylou vodu (viz nákres 15).
- K vytření zbývající vody použijte čistý ručník, stejně tak k odstranění zbývající vody a vlhkosti na těle vířivky a ovládací jednotce.
- Zkontrolujte, zda je tělo vířivky a ovládací jednotka důkladně vysušená.
POZNÁMKA: Přiložené zátky (15 & 23) lze použít k utěsnění přívodu a vývodu z vnitřní strany těla vířivky, aby se předešlo vniknutí vody.



Čištění těla vířivky

Je-li ve vodě viditelná nečistota nebo je voda kalná a chemikálie je neodstraněná, vodu vyměňte a tělo vířivky vyčistěte. Vypuštění vířivky viz část "Vypuštění vířivky".

Po vypuštění vyšroubujte pouzdro na kartuši z vnitřní části těla vířivky, vycistěte a/nebo vyměňte filtr. K otření nečistot nebo nánosů na stěnách vířivky použijte houbičku a jemný roztok s cisticím přípravkem. Před opětovným napuštěním vířivku důkladně opláchněte.

DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte drátěnku, kartáče nebo abrazivní čističe.

Odstranění bio povlaku


Poradte se s místním odborníkem v oblasti péče o vířivky, jaké výrobky použít pro odstraňování bio povlaků.

Utažení nafukovacího ventilu na těle vířivky

Před použitím zkontrolujte těsnost ventilu a ověřte možný únik vzduchu. Pokud z ventilu uniká vzduch, použijte dodaný klíč (22) a utáhněte ventil:

- Zkontrolujte, zda je tělo vířivky vypuštěné, otevřete víčko ventilu a zasuňte klíč (22) na ventil (viz nákres 16).
- Jednou rukou utáhněte zadní stranu ventilu z vnitřní části těla vířivky a klíč (22) otočte ve směru hodinových ručiček.

DŮLEŽITÉ: Nikdy neutahujte/ nepovolujte ventil pokud se vířivka používá nebo je naplněná vodou. Klíč na ventil použijte pouze je-li ventil uvolněný nebo pokud dochází k unikání vzduchu. Ventil nepřetáhněte: přetažení může ventil poškodit. Zkontrolujte, zda ventil těsní a neuniká.



Krycí plachta vířivky

Pravidelně kontrolujte, zda na krycích plachtách nedochází k úniku vzduchu, opotřebení, poškození nebo zda se neobjevily známky chátrání. Nikdy nepoužívejte opotřebovanou nebo poškozenou krycí plachtu: nezajistí míru požadované ochrany, aby se předešlo vniknutí dítěte bez dozoru do vířivky.

Čistěte pravidelně krycí plachtu zevnitř i zvenčí pomocí houby a vhodného roztoku, který obsahuje vhodnou dezinfekci (10 mg na litr volného chloru). Nepoužívejte drátěnku, kartáče nebo abrazivní čističe.

ÚDRŽBA (pokračování)

Okolí vířivky

Oblasti pro bosé nohy a relaxační plochy kolem vířivky se musí pravidelně čistit. Žádná čistící voda se nesmí dostat do těla vířivky nebo do vody ve vířivce. Špína a čisticí prostředky se musí pečlivě spláchnout do odtoku v okolí vířivky.

Oprava těla vířivky a nafukovacího části krycí plachty


K opravě poškozeného místa použijte přiloženou sadu na opravy:

- Oblast, kterou chcete opravit důkladně vyčistěte.
- Ze záplaty sejměte papír a přitiskněte ji na protrženou oblast. Povrch uhladěte, a tak odstraňte vzduchové bubliny pod záplatou.

SKLADOVÁNÍ

V oblastech vystavených teplotám pod bodem mrazu - v okamžiku, kdy teplota klesne pod 4 °C (39 °F), vypusťte, vyčistěte, rozeberte a rádně uložte všechny části vířivky a související komponenty ve vnitřních prostorách.

1. Vypusťte a vyčistěte vířivku v souladu s částmi "Vypuštění vířivky" a "Čištění vířivky".
2. Postupujte v pořadí dle pokynů pro vyfouknutí a demontáž těla vířivky, ovládací jednotky a krycí plachty vířivky.
3. Chcete-li tělo vířivky a kryt vyfouknout:
 - a) Otevřete víčko otvoru pro vypuštění (34) k čemuž použijte přibalený klíč (22) (viz nákres 17).
 - b) Do otvoru pro vypuštění nasadte adaptér vypouštěcí hadice (35).
 - c) Nafukovací hadici (7) nasadte na adaptér vypouštěcí hadice (35).
 - d) Druhý konec hadice zasuňte do ventilu na těle vířivky nebo ventilu krytu.
 - e) Pro vypuštění stiskněte tlačítko s bublinkami vzduchu .
 - f) Když je vyfukování dokončeno, provedte kroky v opačném pořadí a ujistěte se, zda je víčko (34) bezpečně utažené.
- Upozornění: Používejte pouze k účelu popsánému v návodu. Je-li aktivována funkce vyfukování, pak nafukovací hadici uchovejte mimo dosah vody nebo malých předmětů, abyste předešli poškození motoru dmychadla.
4. Ujistěte se, zda jsou všechny komponenty a příslušenství vířivky důkladně čisté a před uložením je vysušte. Vysušte tělo vířivky na vzduchu, zhruba hodinu před uložením.
5. Tělo vířivky složte na volno tak, aby nevznikaly ostré rohy a abyste tělo nepropíchli nebo jinak nepoškodili.
6. Pro příští použití si připravte novou filtrační vložku.
7. Vířivku a příslušenství skladujte uvnitř, v suchém prostředí, v teplotním rozmezí od 0 °C do 40 °C (32-104 °F).
8. Pro skladování lze použít originální obal.



ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
ŽÁDNÝ DISPLAY/ OVLÁDACÍ JEDNOTKA VÍŘIVKY NEFUNGUJE	<ul style="list-style-type: none"> Vířivka je odpojená nebo vypnuta. Uvolněný napájecí kabel kontrolního panelu. Výpadek napájení. Zaseknutý RCD. Zaseknutý RCD. 	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je vířivka zapojená a zapnutá. Zkontrolujte, zda je zásuvka napájecího kabelu ovládacího panelu pevně zapojená do rozvodky v základně. Zkontrolujte zdroj napájení. Resetujte RCD. Kontaktujte zákaznický servis Intex.
VÝPADEK OKRUHU JISTIČE	<ul style="list-style-type: none"> Výpadek jističe. Přetížený jistič okruhu. Elektrická závada v sítí. 	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte správné napětí okruhu. Zajistěte jistič pouze pro zásuvku, do které je vířivka zapojená. Kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, který závadu opraví.
NESPRÁVNÝ OHŘEV	<ul style="list-style-type: none"> Teplota je nastavená příliš nízko. Špinavá filtrační vložka. Teplota vody se během pohotovostního režimu topení sníží. Závada topného tělesa. 	<ul style="list-style-type: none"> Zvyšte teplotu a nasadte krycí plachtu vířivky. Filtr čistěte nebo vyměňujte včas. Je-li vytápění v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko s obrázkem plamene Kontaktujte zákaznický servis Intex.
FUNKCE VODNÍCH TRYSEK NEFUNGUJE	<ul style="list-style-type: none"> Čerpadlo pohánějící trysky je přehřáté. 	<ul style="list-style-type: none"> Vířivku vypněte a odpojte ze zásuvky. Čerpadlo nechte vychladnout a poté provedte celkový restart. Pokud problém přetravává, kontaktujte servisní centrum.
PROUD VODY VYCHÁZEJÍCÍ Z TRYSEK JE SLABÝ	<ul style="list-style-type: none"> Nízká hladina vody. Překážka v sacím vstupu uvnitř vany. Trysky jsou ucpané nebo znečištěné. Potrubí trysek je poškozeno. 	<ul style="list-style-type: none"> Doplňte vodu na úroveň mezi MIN a MAX. Zajistěte, aby sací vstup nebyl zakryt nebo ucpan. Odstraňte veškeré nečistoty uvnitř trysek. Kontaktujte zákaznický servis Intex.
OVLÁDAČ NA PROUDĚNÍ VZDUCHU V TRYSKÁCH NEFUNGUJE	<ul style="list-style-type: none"> Trysky jsou ucpané nebo znečištěné. Vzduchové potrubí uvnitř vířivky je poškozené. 	<ul style="list-style-type: none"> Odstraňte veškeré nečistoty uvnitř trysek. Kontaktujte zákaznický servis Intex.
FILTRAČNÍ ČERPADLO NEFUNGUJE	<ul style="list-style-type: none"> Špinavá filtrační vložka. Ucpaný vstup/výstup filtrace. Motor čerpadla selhal. 	<ul style="list-style-type: none"> Filtr čistěte nebo vyměňujte včas. Pravidelně kontrolujte a čistěte filtrační vstup. Kontaktujte zákaznický servis Intex.
VODA NENÍ ČISTÁ	<ul style="list-style-type: none"> Filtrační vložka není rádně usazená. Nedostatek času na filtrace. Špinavá filtrační vložka. Nesprávná údržba vody. Ucpaný vstup/výstup filtrace. 	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je filtrační vložka rádně nasazená. Prodlužte dobu filtrace. Filtr čistěte nebo vyměňujte včas. Vodu ve vířivce rádně dezinfikujte. Viz pokyny výrobce chemikálie. Pravidelně kontrolujte a čistěte filtrační vstup.
KONEKTORY ZÁKLADNY NEJSOU V JEDNÉ ÚROVNI S KONEKTORY TĚLA VÍŘIVKY	<ul style="list-style-type: none"> Jednou z vlastností PVC je, že mění tvar, což je normální. 	<ul style="list-style-type: none"> Podložte el. základnu vířivky dřevem nebo jiným izolačním materiálem tak, aby spojovací konektory/ hadice byly v rovině.
TĚLO VÍŘIVKY MÁ DIVNÝ TVAR	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšení interní tlak způsobený silným slunečním zářením. 	<ul style="list-style-type: none"> Produkt nevystavujte na přímém slunečním světle. Zkontrolujte tlak v těle vířivky a je-li třeba, snižte ho. Během horkého počasí musíte kontrolovat, zda je třeba vypustit vzduch. Tak předejdete možnému poškození těla vířivky.

TYTO POKYNY UCHOVEJTE

Strana 31

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ (pokračování)

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
ZTRÁTA TLAKU V TĚLE VÍŘIVKY	<ul style="list-style-type: none"> Uvolněné víčko. Uvolněný ventil. Díra, protržení v hadici. 	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je víčko bezpečně zavřené. Tělo vířivky naplňte vzduchem a ujistěte se, zda je ventil utažen, viz část "Utažení ventilu". Dejte tekuté mýdlo a vodu ve stříkací láhve a postříkejte švy. Je-li tam nějaký únik, objeví se bubliny. Poté, co únik objevíte, vyčistěte a vysušte oblast úniku, potom naneste záplatu, kterou jste dostali s vířivkou.
ÚNIK VODY MEZI KONEKTORY VÍŘIVKY A KONEKTORY OVLÁDACÍ JEDNOTKY	<ul style="list-style-type: none"> Spoje vstupu/výstupu nejsou bezpečně pevné. Ovládací základna bez těsnícího kroužku. 	<ul style="list-style-type: none"> Spoje utáhněte. Těsnící kroužek namažte, abyste zajistili vodě odolnost. Odstraňte mřížku ve vnitřní části vířivky pomocí šroubováku, zkontrolujte, zda je těsnící kroužek na místě, zda je čistý a není poškozený.
VÍŘIVKA JE VE FILTRAČNÍM REŽIMU PŘÍLIŠ HLUČNÁ	<ul style="list-style-type: none"> Komponenty ovládací základny nejsou bezpečně přiložené. Podklad není rovný a pevný. Motor filtrace selhal. 	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte ovládací panel, kryt a vstup/výstup a jejich bezpečné zapojení. Zkontrolujte, zda je podklad pevný, hladký. Poškozený motor filtrace vyměňte za nový.
NEDOSTATEČNÁ VÝROBA CHLÓRU	<ul style="list-style-type: none"> Nedostatečná provozní doba dezinfekčního systému a / nebo ohřívač běží ve stejnou dobu. Ztráta chlóru v důsledku intenzivního slunečního záření. Zvýšil se počet koupajících. Ucpaný nebo špinavý solinátor. 	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšte provozní dobu dezinfekčního systému a ujistěte se, že ohřívač je vypnutý během dezinfekce. Viz "Provozní pokyny". Použijte krycí plachtu, pokud se vířivka nepoužívá a/nebo, když je dezinfekční systém v provozu. Zvýšte provozní dobu dezinfekčního systému a otestujte vodu pomocí testovacích proužků. Viz "Provozní pokyny". Zkontrolujte solinátor a podle potřeby vyčistěte. Viz "Údržba".
DMYCHADLO VZDUCHU (FUNKCE BUBLIN) NEFUNGUJE	<ul style="list-style-type: none"> Čerpadlo je přehřáté. 	<ul style="list-style-type: none"> Vypněte vířivku a odpojte jí. Dmychadlo nechte vychladnout a poté provedte celkový restart. Pokud problém přetrívá, kontaktujte servisní centrum.
SLABÝ TLAK VZDUCHU BĚHEM NAFUKOVÁNÍ	<ul style="list-style-type: none"> Chybí O kroužek hadicového adaptéra. Adaptér nafukovací hadice není pevně utažen. Uvolněné spoje mezi hadicovým adaptérem a otvorem dmychadla pro nafukování, a mezi nafukovací hadicí a nafukovacím ventilem. Porucha dmychadla. 	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že je O kroužek na svém místě. Útahněte/znovu nainstalujte hadicový adaptér. Během nafukování ručně utáhněte. Pokud problém přetrívá, kontaktujte servisní centrum Intex.
BUBLINY NEJSOU TAK INTENZIVNÍ JAKO DŘÍV	<ul style="list-style-type: none"> Chybí O kroužek mezi spoji výstupu vzduchu základny ovládacího panelu a přívodu vzduchu do vířivky. Matici pro připojení vzduchu není bezpečně utažena. Kanál k vedení vzduchových bublin uvnitř vířivky je prasklý nebo netěsný. Porucha dmychadla. 	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že je O kroužek na svém místě. Ručně dotáhněte všechny matice. K opravě píchnutého místa použijte záplatu. Pokud problém přetrívá, kontaktujte servisní centrum Intex.

TYTO POKYNY UCHOVEJTE

Strana 32

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ (pokračování)

Kód LED	PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Svítí a bliká alarm na LED panelu (POZNÁMKA: Před čištěním a údržbou vždy vypněte napájení).		
E81	• Chyba přenosového signálu.	<ul style="list-style-type: none"> Resetujte RCD, provedte celkový reset. Umístejte ovládací panel 5 m (16 stop) od ovládací základny. Stisknutím a podržením tlačítka POWER po dobu 5 sekund se panel vypne a bude se opět nabíjet. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní centrum Intex.
E90	• Žádný průtok vody.	<ul style="list-style-type: none"> Ovládací jednotku vypněte a odpojte. Zkontrolujte, zda je mřížka na výstupu čistá a bez překážek. Kartuši vyčistěte nebo vyměňte, viz část Údržba a skladování. Ujistěte se, že jsou spojovací hadice bez překážek a zda není blokovaná filtrace. Vodu ve vířivce rádně filtrujte, abyste zajistili, že kartuše bude čistá a nebude zanešená. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní centrum Intex.
E91	<ul style="list-style-type: none"> Nečistoty nebo vodní kámen na titanových plátech. Nízká hladina soli / žádná sůl. Kabel solinátoru je uvolněný. Možné selhání solinátoru. 	<ul style="list-style-type: none"> Vyměte titan. pláty a zkontrolujte je. Je-li to nezbytné, provedte očištění. Viz "Údržba". Přidejte sůl. Viz "Informace o úrovni soli". Ujistěte se, že kabel solinátoru je pevně připojen do vidlice na konci patrony s titan. pláty. Kontaktujte zákaznický servis Intex. V případě potřeby vyměňte solinátor.
E92	• Vysoká hladina soli.	<ul style="list-style-type: none"> Částečně vypusťte bazén a naplňte ho čerstvou vodou. Viz "Informace o úrovni soli". Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní centrum Intex.
E94	• Příliš nízká teplota vody.	<ul style="list-style-type: none"> Je-li okolní teplota nižší než 0°C (32°F), doporučujeme, abyste vířivku nepoužívali. Ovládací jednotku vypněte  a odpojte, přidejte trochu teplé vody, abyste zvýšili teplotu vody ve vířivce nad 1°C (34°F). Potom stiskněte tlačítko, a zahřejte vodu na požadovanou teplotu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní centrum Intex.
E95	• Příliš vysoká teplota vody.	<ul style="list-style-type: none"> Ovládací jednotku vypněte a odpojte. Když voda vychladne, zapojte RCD a provedte restart. Vypněte vytápění, potom stiskněte tlačítka pro filtrace a bublinky a snižte tak teplotu vody. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní centrum Intex.
E96	• Systémová chyba.	<ul style="list-style-type: none"> Ovládací jednotku vypněte a odpojte. Zapněte RCD a provedte celkový restart. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní centrum Intex.
E97	• Ochrana před požárem.	<ul style="list-style-type: none"> Kontaktujte zákaznický servis Intex.
E99	• Rozbitý senzor teploty vody.	<ul style="list-style-type: none"> Kontaktujte zákaznický servis Intex.
END (KONEC)	• Po 72 hodinách nepřetržitého ohřevu se čerpadlo automaticky vypne. Funkce rychlého ohřevu je deaktivovaná.	<ul style="list-style-type: none"> Stiskněte tlačítko  a spusťte znova filtrace.
LED DISPLEJ NEFUNGUJE	<ul style="list-style-type: none"> LED displej nesvítí Selhalo nabíjení Porucha ovládacího panelu. 	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím libovolného tlačítka ovládací panel znovu aktivujete. Resetujte RCD, znovu restartujte a znovu nabijte ovládací panel. Ujistěte se, že povrch mezi zadní stranou ovládacího panelu a dokovací základnou pro nabíjení panelu je čistý, suchý a bez překážek. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní centrum Intex.

TYTO POKYNY UCHOVEJTE

Strana 33

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S WIFI APLIKACÍ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
PORUCHA PÁROVÁNÍ WIFI PŘI PRVNÍM NASTAVENÍ	<ul style="list-style-type: none"> Ovládací základna vířivky nepodporuje funkci WiFi aplikace, špatný model. Bezdrátový ovládací panel vířivky nepodporuje funkci WiFi aplikace. 	<ul style="list-style-type: none"> Kompatibilita pouze s modely Intex Spa s modelovým označením „WF..“ - je vytisklo na štítku ovládací základny vířivky. Ujistěte se, že bezdrátový ovládací panel vířivky má ikonu WiFi signálu . Ujistěte se, že ovládací základna vířivky a bezdrátový ovládací panel jsou kompatibilní a podporují funkci WiFi aplikace. Kontaktujte servisní středisko Intex.
	<ul style="list-style-type: none"> Nesprávná verze mobilního zařízení 	<ul style="list-style-type: none"> Zajistěte správnou verzi mobilních zařízení: <ol style="list-style-type: none"> iOS - Apple iPhone 6, 6 Plus a vyšší. Kompatibilita tabletů není optimalizována. Android - všechny telefony Android. Kompatibilita tabletů není optimalizována.
	<ul style="list-style-type: none"> Nekompatibilní operační systém mobilního zařízení 	<ul style="list-style-type: none"> Zajistěte správnou verzi operačního systému: <ol style="list-style-type: none"> Zařízení Apple - iOS 11.0 a vyšší. Zařízení Android - Android 6.0 a vyšší. U verze 6.0 a vyšší musíte při prvním párování zapnout signál GPS na vašem mobilním zařízení. Jakmile úspěšně spárujete vířivku a uložíte nastavení, můžete vypnout GPS signál.
	<ul style="list-style-type: none"> Špatné pásmo sítě routeru 	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že se připojujete ke 2,4 GHz síti, a zkuste znova spárovat mobilní zařízení s ovládacím panelem vířivky.
	<ul style="list-style-type: none"> Nesprávný název sítě 	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že se připojujete ke správnému signálu WiFi routeru, a zkuste znova spárovat mobilní zařízení s ovládacím panelem vířivky. Ujistěte se, že vaše mobilní zařízení a ovládací panel vířivky jsou připojeny ke stejnemu signálu WiFi routeru.
	<ul style="list-style-type: none"> Chybné heslo WiFi 	<ul style="list-style-type: none"> Zajistěte správné heslo WiFi routeru. Viz část WiFi párování.
	<ul style="list-style-type: none"> Umístění vířivky je příliš daleko od dosahu pokrytí signálem WiFi routeru. 	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že je vaše mobilní zařízení připojeno k WiFi routeru a že může přistupovat a procházet internet. Sejměte bezdrátový ovládací panel z ovládací základny a přiblížte jej k WiFi routeru, přičemž se ujistěte, že je ve vzdálenosti 5 m (16 stop) od ovládací základny, aby se zabránilo aktivaci chybového kódu E81 (porucha přenosového signálu). Poté zkuste spárovat ovládací panel vířivky s mobilním zařízením. Pokud je možné jej spárovat, je vaše vířivka příliš daleko a musíte se ujistit, že celá vířivka je v dosahu pokrytí signálem WiFi routeru. Pokud nemůžete svou vířivku přesunout, musíte přesunout WiFi router nebo přidat opakovač/ zesilovač signálu, abyste mohli přijímat signály z vašeho WiFi routeru v místě instalace vířivky. Zkuste znova spárovat mobilní zařízení s ovládacím panelem vířivky.
	<ul style="list-style-type: none"> Aplikace se nenačte 	<ul style="list-style-type: none"> Vynuceně ukončete aplikaci, znova ji spusťte a zkuste znova spárovat ovládací panel vířivky s mobilním zařízením. Ujistěte se, že máte správnou verzi mobilních zařízení a operačního systému. Odinstalujte aplikaci a znova ji nainstalujte. Viz část WiFi párování.
	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth a WiFi nejsou v mobilním zařízení aktivovány. Funkce „Blízká zařízení“ aplikace IntexLink není aktivována. Přístup k poloze vašeho mobilního zařízení není aktivován. 	<ul style="list-style-type: none"> Nejprve na mobilním zařízení zapněte funkce Bluetooth a WiFi. Povolte oprávnění „Blízká zařízení“ (Informace o aplikaci IntexLink → Oprávnění aplikace → Blízká zařízení → Povolit). Při používání aplikace zapněte v mobilním zařízení funkci „Přístup k poloze“. Vypněte ovládací základnu vířivky a bezdrátový ovládací panel, restartujte vířivku a zkuste ovládací panel vířivky znova spárovat. Viz část „WiFi párování“. Pokud problém přetravává, kontaktujte servisní středisko Intex.
	<ul style="list-style-type: none"> Chybná sekvence párování WiFi 	<ul style="list-style-type: none"> Viz část „WiFi párování“.

TYTO POKYNY UCHOVEJTE

Strana 34

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S WIFI APLIKACÍ (pokračování)

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
OFFLINE PO ÚSPĚŠNÉM POČÁTEČNÍM NASTAVENÍ A SPÁROVÁNÍ	• LED displej nesvítí • E81 • Nabíjení ovládacího panelu se nezdařilo • Selhání ovládacího panelu	• Stisknutím libovolného tlačítka znova aktivujte ovládací panel vřívky. • Resetujte GFCI / RCD, restartujte znova a ujistěte se, že je bezdrátový ovládací panel plně nabity. • Ujistěte se, že povrch mezi zadní stranou bezdrátového ovládacího panelu a dokovací stanicí základny je čistý, suchý a bez překážek. • Zkuste znova spárovat mobilní zařízení s ovládacím panelem vřívky. • Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko Intex.
	• Selhání WiFi signálu • WiFi LED kontrolka nesvítí	• Restartujte WiFi router tak, že jej na jednu minutu vypnete a znova zapnete. Další pomoc naleznete v příručce pro odstraňování problémů WiFi routeru. • Ujistěte se, že vaše mobilní zařízení a ovládací panel vřívky jsou připojeny ke stejnemu signálu WiFi routeru a že vaše mobilní zařízení může přistupovat a procházet internet z místa, kde je vřívka postavena. • Pokud nemůžete svou vřívku přesunout, musíte přesunout WiFi router nebo přidat opakovač/ zesilovač signálu, abyste mohli přijímat signály z vašeho WiFi routeru v místě instalace vřívky. • Vypněte ovládací základnu vřívky a bezdrátový ovládací panel, restartujte vřívku a zkuste ovládací panel vřívky znova spárovat. • Zkuste se připojit pomocí mobilní datové funkce (2G, 3G, 4G a LTE), a zkuste zda funguje. Může rovněž existovat firewall, který brání komunikaci mezi vašim mobilním zařízením a vřívkou. • Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko Intex.
	• Aplikace se nenačte	• Vynuceně ukončete aplikaci, znova ji spusťte a zkuste znova spárovat ovládací panel vřívky s mobilním zařízením. • Ujistěte se, že je aktivována datová funkce vašeho mobilního zařízení a že zařízení může přistupovat a procházet internet. • Pokud funkce mobilních dat (2G, 3G, 4G a LTE) funguje, zkuste spárovat ovládací panel vřívky se sítí Wi-Fi routeru. Viz část WiFi párování.
	• Jiné narušení spojení	• Ujistěte se, že mezi vřívkou a WiFi signálem z routeru nejsou žádné velké kovové stěny, předměty apod. • Ujistěte se, že povrch mezi zadní stranou bezdrátového ovládacího panelu a dokovací stanicí základny je čistý, suchý a bez překážek. • Po použití vřívky (nebo když vřívku nepoužíváte) vždy vrátěte bezdrátový ovládací panel do dokovací stanice v ovládací základně.

DŮLEŽITÉ


Pokud nadále dochází k potížím, požádejte o pomoc naše oddělení služeb zákazníkům. Viz samostatný seznam „autorizovaných servisů“.

DEMONTÁŽ MOTORU FILTRAČNÍHO ČERPADLA

Pokud je nutno vyměnit motor filtrace (pouze kvalifikovaným technikem), postupujte podle následujících kroků pro jeho demontáž:

DŮLEŽITÉ: Před výměnou jakékoli součásti musí být z potrubí řídící základny vypuštěna veškerá zbývající voda.

POŽADOVANÉ NÁSTROJE: Jeden nastavitelný klíč a jeden (1) křížový šroubovák.



POZNÁMKA: „Speciální klíč“ je součástí soupravy nového motoru filtračního čerpadla, nikoliv balení nové vířivky.

ZÁRUKA

Vaše vířivka PureSpa byla vyrobena z těch nejkvalitnějších materiálů a tím nejkvalitnějším zpracováním. Všechny produkty Intex byly zkontrolovány a shledány prosté všech vad před opuštěním továrny. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na vířivku PureSpa níže.

Tato omezená záruka je dodatkem, a ne náhradou vašich zákonných práv a opravných prostředků. Vaše zákonné práva mají přednost do té míry, do jaké je tato záruka v rozporu s některým z nich. Například, spotřebitelské zákony v celé Evropské unii stanovují zákonné záruční práva navíc k pokrytí, které poskytuje tato omezená záruka: informace o spotřebitelských právech celé EU naleznete na webových stránkách Evropského spotřebitelského centra na http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm.

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na původního kupce a je nepřenosná. Tato omezená záruka je platná pro období 1 rok od data původního maloobchodního nákupu. Uschovejte si původní doklad o zakoupení s tímto návodem, protože doklad o zakoupení musí doprovázet reklamací, jinak bude omezená záruka neplatná.

PureSpa záruka - 1 rok

Pokud zjistíte výrobní vadu na PureSpa během záruční doby, obraťte se na příslušné servisní středisko Intex, které je uvedeno v samostatném seznamu „autorizovaných servisů“. Pokud se předmět vrátí podle pokynů servisního střediska Intex, servisní středisko zkontroluje předmět a rozhodne o platnosti nároku. Pokud se na předmět vztahují ustanovení záruky, bude předmět zdarma opraven nebo vyměněn za stejnou nebo srovnatelnou položku (podle rozhodnutí Intex).

Žádné další záruky se neposkytují, kromě této záruky a zákonných práv platných ve vaší zemi. Do rozsahu, který je možný ve vaší zemi, Intex v žádném případě nepřebírá odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za přímé nebo nepřímé škody vyplývající z použití vašeho PureSpa, nebo konání společnosti Intex nebo jejích zástupců a zaměstnanců (včetně výroby produktu). Některé státy nebo jurisdikce nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následních škod, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Uvědomte si, že tato omezená záruka se neuplatní v následujících případech:

- V případě, že PureSpa byl vystaven nedbalosti, nesprávnému použití nebo nasazení, nehodám, nesprávnému používání, nevhodnému napětí nebo proudu v rozporu s návodem k obsluze, nesprávné údržbě nebo skladování;
- V případě, že PureSpa byl vystaven poškození okolnostmi mimo kontrolu Intex, včetně ale ne výlučně, běžného opotřebení a poškození způsobeného požárem, povodní, zmrazením, deštěm nebo jinými vnějšími přírodními silami;
- Je-li PureSpa použit pro komerční účely;
- Na díly a součásti, které neprodává Intex; a/nebo
- Na neoprávněně úpravy, opravy a demontáže PureSpa kýmkoli jiným než pracovníkem servisního střediska Intex.

Tato záruka se nevztahuje na náklady spojené se ztrátou bazénové vody, chemikalií nebo poškození vodou. Tato záruka se nevztahuje na zranění nebo poškození jakéhokoliv majetku nebo osob.

Přečtěte si pečlivě návod k obsluze a dodržujte všechny pokyny týkající se správného provozu a údržby PureSpa. Před použitím vždy zkontrolujte váš výrobek. Omezená záruka může být neplatná, pokud nejsou dodržovány pokyny.