



Odvzdušnění pískové filtrace

Níže najdete postup k odvzdušnění pískové filtrace. Zkontrolujte prosím, zda máte 6-ti cestný nebo 4-cestný ventil. Pokud není filtrace správně odvzdušněna, pak to negativně ovlivní výkon pískové filtrace.

Odvzdušnění pískové filtrace s 4-cestným ventilem

- Krok 1:** Vypněte pískovou filtraci a vypojte kabel ze zásuvky.
- Krok 2:** Otočte páku 4-cestného ventilu do pozice „N“.
- Krok 3:** Uvolněte odvzdušňovací ventil na motoru.
- Krok 4:** Jakmile začne vytékat voda, opět ho zavřete.
- Krok 5:** Odšroubujte víčko na výpusti 4-cestného ventilu.
- Krok 6:** Jakmile začne vytékat pouze voda, můžete zašroubovat víčko zpátky.
- Krok 7:** Nastavte páku 4-cestného ventilu do pozice „filtrace“ a opět pumpu zapněte.

Odvzdušnění pískové filtrace s 6-ti cestným ventilem

- Krok 1:** Vypněte pískovou filtraci a vypojte kabel ze zásuvky.
- Krok 2:** Otočte páku 6-ti cestného ventilu do pozice „N“.
- Krok 3:** Uvolněte odvzdušňovací ventil na předfiltru.
- Krok 4:** Jakmile začne vytékat voda, opět ho zavřete.
- Krok 5:** Částečně odšroubujte přípojovací hadici na vrchu 6-ti cestného ventilu (neodšroubovávejte kompletně).
- Krok 6:** Jakmile začne vytékat voda, můžete opět utáhnout/zašroubovat přípojovací hadici.
- Krok 7:** Nastavte páku 6-ti cestného ventilu do pozice „filtrace“ a opět pumpu zapněte.

Pokud Váš problém přetrvává, obraťte se prosím na náš email servis@intexcorp.cz. Naše servisní oddělení je Vám k dispozici.