



## Ve vodě chybí chlór, ale solinátor funguje Pro vířivky PureSpa Jet & Bubble Deluxe

---

Elektrolýzou se štěpí rozpuštěná sůl ve volný chlór a jiné látky. Pokud během provozu nevyskakuje žádná chyba, pak solinátor funguje a vyrábí chlór. V případě, že ve vodě nenaměříte žádný chlór, je možné, že vyrobený chlór je okamžitě spotřebován nebo znehodnocen.

Abyste zvýšili hladinu chlóru ve vodě, je potřeba zapnout systém solinátoru několikrát za sebou. K dosažení dostatečného množství chlóru, zapněte solinátor třikrát po dobu 8 hodin.

---

Jestliže naměřené hodnoty chlóru jsou nadále velmi nízké, přestože byl solinátor spuštěn několikrát za sebou, pak zkontrolujte i níže uvedené body:

---

**Vyčistit elektrody**

Titanová elektroda vytváří ze slané vody volný chlór. Postupujte tedy podle kroků uvedených v manuálu vedoucích ke správnému vyčištění titanových plátů.

**Znovu zapnout solinátor**

Pokud je ve vodě příliš mnoho biologického materiálu, tak vyrobený chlór se okamžitě spotřebovává k dezinfekci vody. Zkontrolujte mezi jednotlivými spuštěnými cykly hladinu chlóru – zda se hladina zvyšuje.

**Zakrýt vířivku, když se nepoužívá**

Příliš mnoho přímého slunečního záření znehodnotí chlór předtím, než stihne zapůsobit. Déšť i bouřky mohou také znehodnotit/ snížit účinnost chlóru, aniž by byla vířivka používána.

**Kontaktovat odborníka na bazénovou chemii**

Pokud výše uvedené kroky problém nevyřešily, zkuste kontaktovat specialistu na bazénovou chemii, může Vám poskytnout další odborné informace.

Pokud Váš problém přetrvává, obraťte se prosím na náš email [servis@intexcorp.cz](mailto:servis@intexcorp.cz). Naše servisní oddělení je Vám k dispozici.