

Quick-Fill™ vzduchová pumpa

54

Model AP609; 12 V --- ; 72 W

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE POKYNY A DODRŽUJTE JE


VAROVÁNÍ

- Pouze pro domácí použití. Používejte pouze pod kompetentním dohledem.
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou tyto osoby pod dohledem nebo byly řádně poučeny ohledně použití spotřebiče bezpečným způsobem a chápou možná rizika spojená s jeho používáním.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.
- **Nebezpečí úrazu:** nemiřte proud vzduchu na obličej nebo tělo.
- **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:** pumpu při použití nevystavujte dešti, nebo ji nekladte na mokrý povrch. Skladujte v interiéru.
- **Riziko popálení:** Nepoužívejte déle než 5 minut nepřetržitě při nastavení „velký objem - nízký tlak“ a ne více než 5 minut při nastavení „malý objem - vysoký tlak“.
- Neprovozujte více než 5 minut bez přerušení. Odpojte a nechte vychladnout nejméně 15 minut.
- Přístroj je možné použít pouze s napájecím zdrojem dodaným s přístrojem. Musí být napájen pouze bezpečně nízkým napětím podle označení na přístroji.

POSTUPUJTE PODLE TĚCHTO PRAVIDEL A VŠECH POKYŇŮ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ MAJETKU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, POPÁLENÍ NEBO JINÉMU PORANĚNÍ.

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU


NÁZVY DÍLŮ



POZNÁMKA: Náčrty jsou pouze ilustrativní. Nemusí zobrazovat skutečný výrobek. Není v reálném měřítku.

Provozní pokyny:

1. Připojte hadici na pumpu (přední strana pro nafouknutí, zadní strana pro vyfouknutí).
2. Vyberte napájecí zdroj: 12 V= autozásuvka nebo 220 - 240 V~ domácí elektrická zásuvka. Připojte stejnosměrnou nebo síťovou zástrčku k napájecímu konektoru.
3. Vyberte požadovanou velikost trysky.
4. Pro rychlejší nafouknutí stiskněte tlačítko „-“ (velký objem - nízký tlak vzduchu) pro nafoukávání měkkých předmětů, jako jsou matrace a nafukovací hračky.



5. Otočte přepínač na „=“ (malý objem - vysoký tlak vzduchu) pro nafoukávání předmětů, které vyžadují pevnost nebo tuhost, jako jsou sportovní míče nebo rybářské lodě.

Poznámka: Vždy začnete s nastavením „-“ velký objem - nízký tlak pro rychlejší nafoukávání a pak v případě potřeby otočte do polohy „=“ malý objem - vysoký tlak pro pevnost. Maximum: 0,083 MPa (0,83 bar).

6. Nafoukněte předmět. **POZNÁMKA: Chcete-li zabránit prasknutí, nepřefukujte.**
7. Stiskněte „0“ pro vypnutí.

Skladování:

Není nutná žádná zvláštní údržba pro vzduchovou pumpu. Vzduchové čerpadlo neobsahuje žádné součásti, které by mohl opravit uživatel. Vraťte čerpadlo, hadici, trysky a zátky do krabice a skladujte uvnitř, pokud se nepoužívají.

©2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/
 Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in
 Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O.
 Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión
 Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

INTEX®

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU