



## Instalace bazénového vysavače

### Pro model ZX50 - 28007

---

Pokud Váš bazénový vysavač Intex nefunguje správně (například: skoro se nepohybuje, jezdí pouze jedním směrem, nebo se nehýbe vůbec), pak je důležité se nejdříve ujistit, že je vysavač správně zapojený. Postupujte dle níže uvedených bodů:

#### Zkontrolujte, jestli je vysavač zapojený na správném výstupu

Bazénový vysavač musí být zapojen k výstupu/ stěnové průchodce. Tudy teče voda z bazénu *do* pumpy. Vysavač *nefunguje* na principu silného vodního proudu přitékajícího zpátky do bazénu, nýbrž na principu sací síly pumpy. Proto musí být bazénový vysavač zapojen do správné průchodky, kudy teče voda ven z bazénu, tj. výstup. Sací síla pumpy rozpohybuje vysavač, který díky tomu začne správně fungovat.

#### Správné zapojení bazénového vysavače

**Krok 1:** Položte vysavač na dno bazénu.

**Krok 2:** Ponořte hadice úplně pod vodu

- Začněte u vysavače a skončete s opačným koncem hadice

**Krok 3:** Jakmile je celá hadice pod hladinou vody, můžete ji zapojit k bazénovému vstupu, kudy teče voda z bazénu do pumpy.