

INTEX®

Písek ve vodě

Pokud máte nový písek a všechnen přebytečný písek je propláchnutý zpětným proplachem (tzn. žádný písek již nevychází s vodou ven), pak teprve můžete nastavit pumpu do pozice „FILTER“. Pokud zapnete filtraci dřív, tak se Vám dostane písek do bazénu.

Nový písek – 4-cestný ventil:

- Krok 1:** Odstraňte písek z bazénu.
- Krok 2:** Zkontrolujte, zda má nádoba dostatečné množství písku, případně jej doplňte.
- Krok 3:** Ujistěte se, že není žádný písek ve středové trubici nádoby na písek
- Krok 4:** Spusťte zpětný proplach, dokud není voda úplně čistá (Vodu můžete zkontrolovat přiložením ruky k výpusti – jakmile s vodou nevytéká už žádný písek, můžete pumpu vypnout)

Nový písek – 6-ti cestný ventil:

- Krok 1:** Odstraňte písek z bazénu.
- Krok 2:** Zkontrolujte, zda má nádoba dostatečné množství písku, případně jej doplňte.
- Krok 3:** Ujistěte se, že není žádný písek ve středové trubici nádoby na písek
- Krok 4:** Spusťte zpětný proplach, dokud není voda úplně čistá (Vodu můžete zkontrolovat přiložením ruky k výpusti – jakmile s vodou nevytéká už žádný písek, můžete pumpu vypnout)
- Krok 5:** Zapněte proplach (RINSE) alespoň na 1 minutu, abyste se ujistili, že se písek v tanku opět dobře usadil