

Skladování/ zazimování produktu PureSpa

Produkty Intex jsou vyrobeny z měkčeného PVC. Není doporučeno nechávat vířivku venku v mrazivých teplotách. Nafukovací vana ani základna nejsou přizpůsobeny mrazům. Abyste předešli poškození výrobku, uskladněte svůj bazén nebo vířivku, jakmile okolní teplota klesne pod 4 °C.

Postup uskladnění:

- Krok 1:** Vypněte vířivku, připojte zahradní hadici k výpustnímu adaptéru a druhý konec hadice namířte na vhodné místo na vypuštění vody.
- Krok 2:** Připojte adaptér k výpustní trubici a otevřete vnitřní víčko ventilku na dně vany.
- Krok 3:** Když přestane vytékat voda, odpojte základnu od vany. Nyní můžete vanu zvednout, aby mohla kompletně uschnout.
- Krok 4:** Připojte nafukovací hadici ke vzduchování na základně, zapněte funkci bublinek a namířte konec hadice na sváry, kde se uchyťává voda. Hadicí odfoukněte všechnu přebytečnou vodu.
- Krok 5:** Nechte všechny díly vířivky na slunci (na vzduchu) kompletně uschnout. Nafukovací část víka i vana by měly být stále nafouknuté.
- Krok 6:** Po vysušení, než začnete výrobek skládat, nasypejte tělový pudr (masek) na všechny švy, pokud je to potřeba. Skládejte PVC bez ostrých ohybů, abyste předešli prasklinám.

Skladujte produkt v místnosti, kde je kompletní sucho a kde se udržuje stálá teplota nad 4°C. Nedoporučujeme nechávat náš výrobek během zimy venku. Mrazivé teploty by mohly poškodit komponenty vířivky.

Pokud výrobek nebude uskladněn dle uvedených instrukcí, mohou se objevit následující problémy:

- Funkce na vířivce (včetně vzduchování) mohou přestat fungovat
- Díry ve stěně nebo na svárech vany či nafukovací části víka způsobené rozmnoženými bakteriemi
- Plísňové skvrny na stěnách a na dně nafukovací vany a nafukovací části víka
- Poškození způsobená velkým mrazem



Prosím přečtěte si **příbalený manuál**, kde najdete přesné informace o tom, jak skladovat Váš konkrétní Intex výrobek.