

Čištění elektrody

QS200 – Model CS2220G

QS400 – Model CS3220G

Aby elektroda fungovala optimálně, je nezbytné elektrodu pravidelně manuálně čistit. Postupujte podle návodu uvedeného níže:

- ☑ **Krok 1:** Vypněte solinátor a vypojte kabel ze zásuvky.
- ☑ **Krok 2:** Vytáhněte z vnitřní strany bazénu trny ze stěnových průchodů. Do otvoru vložte černé zálepky (kloboučky).
- ☑ **Krok 3:** Odpojte obě hadice ze solinátoru (**viz. obrázky 1-3**)
- ☑ **Krok 4:** Uvolněte otočný čep titanové elektrody a odpojte zástrčku elektrody (**viz. obrázek 4**)
- ☑ **Krok 5:** Uvolněte matici a vyjměte titanovou elektrodu z pouzdra (**viz. obrázek 5**)
- ☑ **Krok 6:** Položte titanovou elektrodu do nádoby a zalijte ji octem tak, aby byla celá elektroda ponořená pod hladinou. Nechte titanové pláty odležet v octu alespoň 1 hodinu. Při větších usazeninách doporučujeme nechat odležet přes noc. Opláchněte elektrodu pod silnějším proudem vody (např. zahradní hadicí, pod kohoutkem) (**viz. obrázek 6**)
- ☑ **Krok 7:** Pro opětovné nainstalování elektrody postupujte dle uvedených kroků v obráceném pořadí.

